



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Vestavná pečicí trouba

**HBG6730.1**

**[cs]** Návod k použití

Vestavná pečicí trouba



# Obsah

	<b>Použití dle určení</b> .....	4
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	5
	Obecně .....	5
	Halogenová žárovka .....	5
	Čisticí funkce .....	6
	<b>Příčiny poškození</b> .....	6
	Obecně .....	6
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	7
	Úspora energie .....	7
	Ekologická likvidace .....	7
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	8
	Ovládací panel .....	8
	Ovládací prvky .....	8
	Displej .....	9
	Druhy provozu .....	9
	Druhy ohřevu .....	9
	Další informace .....	10
	Funkce varného prostoru .....	10
	<b>Příslušenství</b> .....	11
	Dodávané příslušenství .....	11
	Zasunutí příslušenství .....	11
	Zvláštní příslušenství .....	12
	<b>Před prvním použitím</b> .....	13
	První uvedení do provozu .....	13
	Čištění varného prostoru a příslušenství .....	13
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	13
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	13
	Spuštění provozu .....	13
	Nastavení druhu provozu .....	13
	Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	14
	Rychloohřev .....	14
	<b>Časové funkce</b> .....	15
	Nastavení doby trvání .....	15
	Nastavení konce .....	15
	Nastavení budíku .....	16
	<b>Dětská pojistka</b> .....	17
	Aktivace a deaktivace .....	17
	<b>Základní nastavení</b> .....	17
	Změna základních nastavení .....	17
	Seznam základních nastavení .....	17
	Výpadek elektrického proudu .....	18
	Změna času .....	18
	<b>Program sabat</b> .....	18
	Spuštění programu sabat .....	18
	<b>Čištění</b> .....	19
	Vhodné čisticí prostředky .....	19
	Udržování spotřebiče v čistotě .....	20
	<b>Čisticí funkce</b> .....	20
	Před spuštěním funkce čištění .....	20
	Nastavení čisticí funkce .....	21
	Po skončení čisticí funkce .....	21
	<b>Rámy</b> .....	22
	Vysazení a zavěšení rámu .....	22
	<b>Dvířka spotřebiče</b> .....	22
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče .....	22
	Demontáž krytu dvířek .....	23
	Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	23
	<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	25
	Samostatné odstraňování závad .....	25
	Maximální doba provozu .....	25
	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby .....	26
	Skleněný kryt .....	26
	<b>Zákaznický servis</b> .....	26
	Číslo E-Nr. a číslo FD .....	26

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!