



meliconi®


AT55 White




ANTENNA AMPLIFICATA DA INTERNI AMPLIFIED INDOOR TV ANTENNA

IT Istruzioni d'uso.....	3	PT Instruções para utilização...	15
GB User instructions.....	5	CZ Návod k použití.....	17
DE Gebrauchsanleitung.....	7	GR Οδηγίες χρήσης.....	19
FR Mode d'emploi.....	9	SK Návod na použitie.....	21
NL Gebruiksaanwijzing.....	11	PL Instrukcje użytkowania.....	23
ES Instrucciones de uso.....	13	HU Használati utasítás.....	25

1



2



ANTENNA AMPLIFICATA DA INTERNI

AT55 White

ISTRUZIONI D'USO

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

L'antenna amplificata da interni Meliconi AT 55 White è in grado di ricevere e amplificare i segnali della TV digitale terrestre ed i segnali radio DAB sulle bande VHF (banda III - 174~230 MHz) e UHF (470~790 MHz).

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Il prodotto è per il solo uso interno; non utilizzare all'aperto.
- Tenere lontano dall'acqua: l'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Non utilizzare in ambiente umido.
- Il prodotto non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o simili.
- Non utilizzare un alimentatore diverso da quello fornito con l'apparecchio.
- Al fine di permettere la separazione dell'apparecchiatura dalla rete elettrica, l'alimentatore deve essere facilmente accessibile.
- Qualora si noti un'anomalia nell'alimentatore, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica.
- Per evitare scosse elettriche non manomettere l'apparecchio né tentare di ripararlo.
- Il prodotto non è un giocattolo; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici.
- Prima di effettuare i collegamenti scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica.

A

Installazione

(per i collegamenti fare riferimento alla pagina 2)

- Posizionare l'antenna in una collocazione favorevole, per esempio vicino ad una finestra e/o in direzione dell'emittente televisiva; lontano da oggetti metallici, apparecchi elettrici e muri in cemento armato che ne limiterebbero il funzionamento.
- Servendosi dell'apposito cavo, collegare l'antenna Meliconi alla presa dell'antenna situata sul retro del televisore o del decoder digitale terrestre. Qualora la presa d'antenna del decoder sia di tipo F-femmina, procurarsi un adattatore F-maschio / IEC-femmina (non incluso nella confezione).
- Per alimentare l'antenna utilizzare l'alimentatore AC/DC incluso nella confezione; inserire il cavetto nell'ingresso di alimentazione dell'antenna e collegare l'alimentatore ad una presa elettrica 230V~ / 50Hz.
- Premere il tasto **A** incorporato nello spinotto dell'alimentatore per accendere l'antenna e ruotare in senso **antiorario** l'apposita manopola **B** sul retro dell'antenna per posizionarla alla massima amplificazione.
- Verificare l'accensione del LED sull'antenna indicante una corretta alimentazione.
- Accendere l'apparato (TV / DECODER) e selezionare il canale desiderato.
- In alternativa, se il televisore o il decoder lo prevede, l'alimentazione può essere fornita direttamente dal cavo d'antenna (vedere manuale d'uso dell'apparato TV / DECODER).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!