

PHILIPS

Internetové
rádio

M2805



Návod k použití

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
	Bezpečnost poslechu	2
2	Vaše internetové rádio	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled hlavní jednotky	3
	Přehled dálkového ovladače	4
3	Začínáme	5
	Připojení antény rádia	5
	Připojení napájení	5
	Umístění výrobku	5
	Příprava dálkového ovladače	6
	Zapnutí	6
	Provedení úvodních nastavení	6
4	Poslech internetového rádia	8
	Používání nabídky seznamu stanic režimu internetového rádia	8
	Ukládání internetových rádiových stanic	9
	Výběr předvolby internetové rádiové stanice	9
	Zobrazení informací o internetové rádiové stanici	9
5	Poslech Spotify	9
6	Poslech rádia DAB	10
	Naladění rádiových stanic DAB	10
	Naladění stanice ze seznamu dostupných stanic	10
	Ukládání rádiových stanic DAB	10
	Výběr předvolby rádiové stanice DAB	10
	Výběr nabídky DAB a informační displej	10
	Zobrazení informací DAB+	11
7	Poslech rádia FM	11
	Naladění rádiových stanic FM.	11
	Ukládání rádiových stanic FM	11
	Výběr předvolby rádiové stanice FM	12
	Použití nabídky v režimu FM	12
	Zobrazení informací RDS	12
8	Přehrávání ze zařízení s podporou připojení Bluetooth	13
9	Používání nabídky nastavení systému	13
	Nastavení jazyka systému.	14
	Nastavení sítě	14
	Nastavení data/času	14
	Resetování všech nastavení	14
	Kontrola informací o softwaru a aktualizaci firmwaru (jsou-li k dispozici)	14
	Kontrola verze softwaru	15
	Nastavení podsvícení	15
10	Používání hlavní nabídky systému	15
	Nastavení hodin a budíku	15
	Nastavení časovače spánku	16
11	Informace o výrobku	17
12	Řešení problémů	17
13	Upozornění	18
	Prohlášení o shodě	18
	Péče o životní prostředí	18

I Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a pochopte je. Pokud je škoda způsobena nedodržením pokynů, nelze uplatnit záruku.



Tento „blesk“ indikuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o nichž byste si měli pozorně přečíst příloženou dokumentaci, aby nedošlo k problémům s provozem a údržbou.

VÝSTRAHA: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na tento přístroj by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, plně zasuňte zástrčku. (U oblastí s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zarovnejte široký kontakt se širokou štěrbinou.)



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto spotřebiče.
- Žádnou část tohoto spotřebiče nikdy nepromazávejte.
- Nikdy tento spotřebič neumístujte na jiná elektrická zařízení.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste odpojili spotřebič od napájení.

- Zařízení nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
- Na zařízení nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).

- Pokud se jako odpojovací zařízení používá SÍŤOVÁ zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Dbejte na to, aby byl kolem výrobku dostatek volného prostoru pro ventilaci.
- **VÝSTRAHA** ohledně použití baterie – abyste zabránili vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození jednotky:
- Vložte baterie se správnou polaritou, jak je uvedeno.
- Baterie (vestavěné nebo vložené) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
- Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.



Pozor

- Chraňte se před poškozením sluchu. Omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň.
- Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po kterou je poslech bezpečný.

Bezpečnost poslechu

Dbejte na to, abyste při používání sluchátek dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti a po přiměřenou dobu.
- Vyvarujte se zesilování hlasitosti v reakci na to, jak se přizpůsobuje váš sluch.
- Nenastavujte hlasitost natolik, že nebudete slyšet, co se děje kolem vás.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, musíte postupovat s opatrností nebo dočasně přerušit užívání.
- Nadměrný akustický tlak z ušních či hlavových sluchátek se může stát příčinou ztráty sluchu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!