

LAMAX

NoiseComfort ANC



Controls

On	Hold (ANC) for 2 seconds
Off	Hold (ANC) for 5 seconds
Activate ANC	Press (ANC)
Play / Pause	Press (▶)
Next / Previous Track	Hold (▶) / hold (◀)
VOL+ / VOL-	Press (+) / press (-)
Answer / End Call	Press (ANC)
Reject Call	Hold (ANC) for 1 second
Activate Mobile Assistant	Press (ANC) twice

Turning On

Press **(ANC)** for 2 seconds to turn on the headphones. This is accompanied by an audible notification and the blue LED lights up.

Pairing

- The headphones automatically go into pairing mode the first time you turn them on. This is indicated by the LED alternately flashing red and blue.
- On your device, turn Bluetooth on and locate and select LAMAX NoiseComfort ANC in the list of available Bluetooth devices. After successfully pairing, there is an audible notification.

If you have trouble pairing, remove your headphones from the list of paired devices in your smartphone. Turn off the headphones and then hold the **(ANC)** button for 5 seconds. The headphones turn on and automatically go into pairing mode. Pair the headphones again as in Step 2 above.

Active Noise Cancellation (ANC)

Press the ANC button to turn **(ANC)** on. When ANC is on, the green LED next to the charging connector is lit. To turn off ANC, press the **(ANC)** button again:

- You can activate the ANC function in the same way without turning on the headphones.
- ANC especially suppresses deeper frequencies. Human voices and higher frequencies are minimally suppressed.

Turning Off

Press and hold the **(ANC)** for 5 seconds to turn off the headphones.

Charging

To charge, connect the USB-C cable to the headphones and the other end to the 5V USB charger. The LED lights up red when charging and green when fully charged.

Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Bluetooth range	up to 10 metres
Supported codecs	AAC, SBC
Battery capacity	1050 mAh
Headphone charging time	3 hours
Playback time	up to 50 hours
Playback time with ANC	up to 26 hours
Weight	260 g

Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



LAMAX

NoiseComfort ANC



Steuerung

Einschalten	(ANC) 2 Sekunden gedrückt halten
Ausschalten	(ANC) 5 Sekunden gedrückt halten
ANC Aktivierung	(ANC) drücken
Play / Pause	(▶) drücken
Nächstes / Vorheriges Lied	(▶) Gedrückt halten / (◀) gedrückt halten
VOL+ / VOL-	(+) Drücken / (-) drücken
Anruf annehmen / Beenden	(ANC) drücken
Anruf ablehnen	(ANC) 1 Sekunde gedrückt halten
Aktivierung des mobilen Assistenten	(ANC) 2x drücken

Einschalten

Durch gedrücktes Halten der Taste **(ANC)** für 2 Sekunden schalten Sie die Kopfhörer ein. Dies wird durch einen Ton und die blau leuchtende Diode angezeigt.

Verbindung

- Wenn Sie die Kopfhörer zum ersten Mal einschalten, schalten sich diese automatisch in den Paarungsmodus, was Sie dadurch erkennen, dass die Diode abwechselnd rot und blau blinkt.
- Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth ein und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte LAMAX NoiseComfort ANC. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Bestätigungston.

Bei Problemen mit der Verbindung, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der verbundenen Geräte in Ihrem Telefon. Schalten Sie die Kopfhörer aus und halten Sie die **(ANC)** Taste 5 Sekunden gedrückt, die Kopfhörer schalten sich ein und gehen in den Paarungsmodus, danach können Sie die Kopfhörer, so wie in Punkt 2 beschrieben, mit dem Gerät verbinden.

Geräuschunterdrückung (ANC)

ANC schalten Sie durch Drücken der **(ANC)** Taste ein. Bei eingeschaltetem ANC leuchtet die LED neben dem Ladestecker grün. Die ANC Funktion schalten Sie durch erneutes Drücken der **(ANC)** Taste aus:

- Die ANC Funktion können Sie auf die gleiche Weise aktivieren ohne die Kopfhörer einschalten zu müssen.
- ANC unterdrückt insbesondere tiefere Frequenzen, menschliche Stimmen und höhere Frequenzen werden nur minimal unterdrückt.

Ausschalten

Durch gedrücktes Halten der Taste **(ANC)** für 5 Sekunden schalten Sie die Kopfhörer aus.

Laden

Um die Kopfhörer aufzuladen stecken Sie das USB-C Kabel in die Kopfhörer und verbinden Sie es mit dem 5V USB Ladegerät. Während des Ladevorganges leuchtet die LED rot, wenn die Kopfhörer voll aufgeladen sind leuchtet die LED grün.

Parameter

Funktechnologie	Bluetooth 5.0
Bluetooth Reichweite	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität	1050 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	3 Stunden
Akkulaufzeit	bis 50 Stunden
Akkulaufzeit mit ANC	bis 26 Stunden
Gewicht	260 g

Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



LAMAX

NoiseComfort ANC



Ovládání

Zapnout	Podržte (ANC) 2 sekundy
Vypnout	Podržte (ANC) 5 sekund
Aktivace ANC	Stiskněte (ANC)
Hrát / Pauza	Stiskněte (▶)
Následující / Předchozí skladba	Podržte (▶) / podržte (◀)
VOL+ / VOL-	Stiskněte (+) / stiskněte (-)
Přijmout / Ukončit hovor	Stiskněte (ANC)
Odmítnout hovor	Podržte (ANC) 1 sekundu
Aktivace mobilního asistenta	2x stiskněte (ANC)

Zapnutí

Sluchátka zapnete podržením **(ANC)** 2 sekundy. Zapnutí doprovází zvuková notifikace a modře svítící indikační dioda.

Párování

- Při prvním zapnutí se sluchátka automaticky přepnou do párovacího módu, to poznáte tak, že indikační dioda střídavě bliká červeně a modře.
- Zapněte ve Vašem zařízení bluetooth a v seznamu dostupných bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX NoiseComfort ANC. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovacích zařízení ve Vašem telefonu. Vypněte sluchátka a poté podržte **(ANC)** tlačítko 5 sekund, sluchátka se zapnou a přepnou do párovacího módu, následně můžete sluchátka spárovat podle bodu 2.

Aktivní potlačení hluku (ANC)

ANC zapnete stisknutím **(ANC)**. Při zapnutém ANC svítí zeleně LED vedle nabíjecího konektoru. Funkci ANC vypnete stisknutím **(ANC)**:

- Funkci ANC můžete aktivovat i bez zapnutí sluchátek stejným způsobem.
- ANC potlačuje zejména hlubší frekvence, lidský hlas a vyšší frekvence jsou potlačeny minimálně.

Vypnutí

Sluchátka vypnete podržením **(ANC)** 5 sekund.

Nabíjení

Pro nabíjení připojte USB-C kabel do sluchátek, druhý konec kabelu připojte do USB nabíječky s napětím 5 V. Při nabíjení svítí LED červenou barvou, po plném nabíjení se rozsvítí zelenou.

Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Dosah bluetooth	až 10 metrů
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	1050 mAh
Doba nabíjení sluchátek	3 hodiny
Doba přehrávání	až 50 hodin
Doba přehrávání s ANC	až 26 hodin
Váha	260 g

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



LAMAX

NoiseComfort ANC



Ovládanie

Zapnúť	Podržte (ANC) 2 sekundy
Vypnúť	Podržte (ANC) 5 sekúnd
Aktivácia ANC	Stlačte (ANC)
Hrať / Pauza	Stlačte (▶)
Následujúca / Predchádzajúca skladba	Podržte (▶) / podržte (◀)
VOL+ / VOL-	Stlačte (+) / stlačte (-)
Prijat' / Ukončiť hovor	Stlačte (ANC)
Odmietnuť hovor	Podržte (ANC) 1 sekundu
Aktivácia mobilného asistenta	2x stlačte (ANC)

Zapnutie

Sluchadlá zapnete podržením **(ANC)** 2 sekundy. Zapnutie sprevádza zvuková notifikácia a modro svietiacia indikačná dioda.

Párovanie

- Pri prvom zapnutí sa sluchadlá automaticky prepnu do párovacieho módu, to spoznate tak, že indikačná dioda bliká striedavo červenou a modrou.
- Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX NoiseComfort ANC. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odoberte sluchadlá zo zoznamu párovacích zariadení vo Vašom telefóne. Vypnite sluchadlá a potom podržte **(ANC)** tlačidlo 5 sekúnd, sluchadlá sa zapnu a prepnu do párovacieho módu, následne môžete sluchadlá spárovať podľa bodu 2.

Aktívne potlačenie hluku (ANC)

ANC zapnete stlačením **(ANC)**. Pri zapnutom ANC svieti zelenou farbou / LED vedľa nabíjacieho konektoru. Funkciu ANC vypnete stlačením **(ANC)**:

- Funkciu ANC môžete aktivovať aj bez zapnutia sluchadiel rovnakým spôsobom.
- ANC potláča hlavne hlbšie frekvencie, ľudský hlas a vyššie frekvencie sú potlačené minimálne.

Vypnutie

Sluchadlá vypnete podržením **(ANC)** 5 sekúnd.

Nabíjanie

Pre nabíjanie pripojte USB-C kábel do sluchadiel, druhý koniec kábla pripojte do USB nabíjačky s napätím 5 V. Pri nabíjaní svieti LED červenou farbou, po plnom nabíjaní sa rozsvieti zelenou.

Parametre

Bezdrátová technológia	Bluetooth 5.0
Dosah Bluetooth	až 10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie	1050 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	3 hodiny
Doba prehrávania	až 50 hodín
Doba prehrávania s ANC	až 26 hodín
Váha	260 g

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!