

**SAMSUNG**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R840  
SM-R850  
SM-R845F  
SM-R855F

# Obsah

## Úvodné informácie

### 5 Informácie o zariadení Galaxy Watch3

### 5 Informácie o tejto príručke

### 10 Popis zariadenia

- 10 Obsah balenia
- 11 Galaxy Watch3
- 13 Bezdrôtová nabíjačka

### 14 Batéria

- 14 Nabíjanie batérie
- 17 Nabíjanie batérie pomocou funkcie Wireless PowerShare
- 18 Režim šetrenia energie

### 19 Nosenie zariadenia Galaxy Watch3

- 19 Nasadenie zariadenia Galaxy Watch3
- 19 Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka
- 20 Pripojenie alebo výmena remienka a upravenie jeho dĺžky
- 25 Správne nosenie zariadenia Galaxy Watch3

### 27 Zapnutie a vypnutie zariadenia Galaxy Watch3

### 28 Pripojenie zariadenia Galaxy Watch3 k mobilnému zariadeniu

- 28 Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable
- 28 Pripojenie zariadenia Galaxy Watch3 k mobilnému zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth
- 30 Diaľkové pripojenie

### 30 Používanie zariadenia Galaxy Watch3 bez mobilného zariadenia

### 31 Ovládanie obrazovky

- 31 Luneta
- 33 Dotykový displej
- 35 Kompozícia obrazovky
- 35 Zapnutie a vypnutie displeja
- 36 Prepínanie obrazovky
- 38 Uzamknutá obrazovka

### 39 Hodiny

- 39 Obrazovka Hodiny
- 39 Zmena vzhľadu hodín
- 40 Aktivácia funkcie nepretržite zapnutých hodín
- 40 Režim Len hodiny

### 41 Oznámenia

- 41 Panel oznámení
- 41 Zobrazenie prichádzajúcich oznámení
- 42 Výber aplikácií na prijímanie oznámení

### 43 Panel rýchleho nastavenia

### 50 Zadávanie textu

- 50 Úvod
- 50 Používanie hlasového vstupu
- 51 Používanie emoji alebo nálepiek
- 51 Používanie režimu rukopisu alebo klávesnice
- 52 Zmena režimu zadávania

## Aplikácie a funkcie

### 53 Správy

### 55 Telefón

- 55 Úvod
- 55 Prijímanie hovorov
- 56 Uskutočňovanie hovorov
- 56 Možnosti počas hovorov

### 57 Kontakty

### 59 Samsung Health

- 59 Úvod
- 60 Denná aktivita
- 61 Kroky
- 63 Cvičenie
- 70 Spánok
- 72 Srdcový tep
- 74 Stres
- 75 Jedlo
- 76 Voda
- 77 Spolu
- 78 Zdravie žien
- 79 Nastavenia

### 79 GPS

### 80 Hudba

- 80 Úvod
- 80 Prehrávanie hudby
- 80 Importovanie hudby
- 81 Prehrávanie hudby so zariadením Galaxy Watch3
- 81 Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia
- 81 Prehrávanie hudby bez pripojenia k mobilnému zariadeniu

### 82 Reminder

### 83 Kalendár

### 84 Bixby

- 84 Úvod
- 84 Spustenie aplikácie Bixby
- 85 Používanie aplikácie Bixby

### 86 Počasie

### 87 Budík

### 88 Svetový čas

### 88 Časovač

### 89 Stopky

### 89 Galéria

- 89 Importovanie a exportovanie obrázkov
- 90 Zobrazenie obrázkov
- 90 Odstraňovanie obrázkov

### 91 Hľadať telefón

### 91 Hľadať moje hodinky

### 92 Odoslanie tiesňovej správy

- 92 Úvod
- 92 Registrovanie kontaktov pre prípad núdze
- 93 Požadovanie tiesňovej správy
- 93 Požadovanie tiesňovej správy, keď sa zraníte pri páde
- 94 Zastavenie odosielania tiesňových správ

### 95 Ovládač PPT

- 95 Úvod
- 95 Pripojenie zariadenia Galaxy Watch3 k zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth
- 96 Nastavenie funkcií upozornenia

### 97 Hlasový záznamník

- 97 Úvod
- 97 Vytváranie hlasových nahrávok
- 98 Zmena režimu nahrávania

### 98 Galaxy Store

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!