



FĚNIX® ŘADA 6

Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, fénix®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® a Xero® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone®, iTunes®, a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Software Spotify® podléhá licencím třetích stran. Další informace naleznete zde: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peakware, LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1	Aktivace oznámení Bluetooth.....	8
Začínáme.....	1	Zobrazení oznámení.....	8
Tlačítka.....	1	Příjem příchozího telefonního hovoru.....	8
Použití hodinek.....	1	Odpověď na textovou zprávu.....	8
Otevření menu ovládacích prvků.....	1	Správa oznámení.....	9
Zobrazení doplňků.....	1	Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu.....	9
Přizpůsobení hodinek.....	1	Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu.....	9
Spárování smartphonu s hodinkami.....	2	Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení.....	9
Nabíjení zařízení.....	2	Garmin Connect.....	9
Aktualizace produktů.....	2	Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect.....	9
Nastavení Garmin Express.....	2	Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express.....	9
Solární dobíjení	2	Používání aplikace Garmin Connect v počítači.....	9
Solární obrazovka hodinek.....	2	Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect.....	10
Zobrazení solárního doplňku.....	2	Aplikace Garmin Golf™.....	10
Tipy pro solární dobíjení.....	2	Garmin Explore™.....	10
Aktivity a aplikace	2	Bezpečnostní a sledovací funkce	10
Spuštění aktivity.....	3	Přidání nouzových kontaktů.....	10
Tipy pro záznam aktivit.....	3	Přidání kontaktů.....	10
Změna režimu napájení.....	3	Zapnutí a vypnutí detekce nehod.....	10
Zastavení aktivity.....	3	Žádost o pomoc.....	10
Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity.....	3	Zahájení relace GroupTrack.....	10
Vytvoření vlastní aktivity.....	3	Tipy k relacím GroupTrack.....	11
Indoorové aktivity.....	3	GroupTrackNastavení.....	11
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu.....	3	Připojené funkce Wi-Fi®	11
Záznam aktivity silového tréninku.....	4	Připojení k síti Wi-Fi.....	11
Outdoorové aktivity.....	4	Funkce Connect IQ	11
Zobrazení jízd na lyžích.....	4	Stahování funkcí Connect IQ.....	11
Používání metronomu.....	4	Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače.....	11
Přehrávání zvukových výzev během aktivity.....	4	Garmin Pay	11
Jumpmaster.....	4	Nastavení peněženky Garmin Pay.....	11
Multisport.....	5	Platby za nákupy prostřednictvím hodinek.....	11
Triatlonový trénink.....	5	Přidání karty do peněženky Garmin Pay.....	12
Vytvoření aktivity Multisport.....	5	Správa peněženky Garmin Pay.....	12
Plavání.....	5	Změna hesla pro aplikaci Garmin Pay.....	12
Plavecká terminologie.....	5	Hudba	12
Typy záběru.....	5	Připojení k nezávislému poskytovateli.....	12
Tipy pro plavání.....	5	Stahování zvukového obsahu od poskytovatele třetí	12
Odpočinek během plavání v bazénu.....	5	strany.....	12
Trénování se záznamem nácviku.....	5	Stahování zvukového obsahu ze služby Spotify®.....	12
Golf.....	6	Změna hudební služby.....	13
Hraní golfu.....	6	Odpojení od poskytovatele třetí strany.....	13
Informace o jamce.....	6	Stahování osobního zvukového obsahu.....	13
Režim velkých čísel.....	6	Poslech hudby.....	13
Měření vzdálenosti pomocí funkce Cílení tlačítkem.....	6	Ovládací prvky přehrávání hudby.....	13
Změna jamek.....	6	Připojení sluchátek Bluetooth.....	13
Přesunutí vlajky.....	6	Změna režimu zvuku.....	13
Zobrazení změřených odpalů.....	6	Funkce pro srdeční tep	13
Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg.....	6	Sledování tepové frekvence na zápěstí.....	13
Ukládání vlastních cílů.....	6	Nošení zařízení.....	13
Sledování výsledků.....	7	Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu.....	14
Aktualizace skóre.....	7	Prohlížení doplňku srdečního tepu.....	14
Nastavení metody skórování.....	7	Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin.....	14
Nastavení hendikepu.....	7	Vysílání údajů o srdečním tepu během aktivity.....	14
Aktivace sledování statistik.....	7	Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep.....	14
TruSwing™.....	7	Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu.....	14
Používání golfového počítače kilometrů.....	7	Dynamika běhu.....	14
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike.....	7	Trénink s využitím dynamiky běhu.....	14
Zobrazení směru k jamce.....	7	Barevná měřidla a data dynamiky běhu.....	15
Zahájení expedice.....	7	Data vyváženosti doby kontaktu se zemí.....	15
Změna intervalu záznamu bodů prošlé trasy.....	8	Data vertikální oscilace a vertikálního poměru.....	15
Manuální záznam bodu prošlé trasy.....	8	Tipy pro chybějící data dynamiky běhu.....	15
Zobrazení bodů prošlé trasy.....	8	Měření výkonu.....	15
Připojené funkce	8	Vypnutí oznámení výkonu.....	16
		Automatická detekce hodnot výkonu.....	16

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!