

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A515F/DSN

Czech. 02/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Baterie
- 15 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 22 Výchozí nastavení
- 23 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 40 Oznamovací panel
- 42 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 45 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 47 Vyhledávač
- 47 Bixby
- 51 Bixby Vision
- 54 Bixby Home
- 57 Bixby Routines
- 60 Reminder
- 64 Telefon
- 69 Kontakty
- 73 Zprávy
- 76 Internet
- 78 Fotoaparát
- 95 Galerie
- 100 AR EMOJI
- 107 AR kresba
- 108 Always On Display
- 110 Okraj Obrazovky
- 114 Více oken
- 117 Samsung Health
- 120 Galaxy Wearable
- 120 Samsung Members
- 121 Samsung Notes
- 122 Kalendář
- 124 Rádio
- 125 Záznamník
- 126 Moje soubory
- 126 Hodiny
- 128 Kalkulačka
- 128 Game Launcher
- 130 Podpora her
- 131 Dětský režim
- 133 SmartThings
- 137 Sdílení obsahu
- 138 Samsung Global Goals
- 138 Aplikace Google

Nastavení

- 140 Úvod
- 140 Připojení
 - 141 Wi-Fi
 - 143 Bluetooth
 - 145 NFC a platba
 - 147 Spořič dat
 - 147 Aplikace jen s mobilními daty
 - 148 Správce SIM karet
 - 148 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 150 Další nastavení připojení
- 152 Zvuky a vibrace
 - 152 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 153 Samostatný zvuk aplikace
- 153 Oznámení
- 154 Zobrazení
 - 155 Filtr modrého světla
 - 155 Tmavý režim
 - 156 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 157 Spořič obrazovky
- 157 Pozadí
- 157 Motivy
- 158 Zamknout displej
 - 159 Smart Lock
- 159 Biometrika a zabezpečení
 - 160 Rozpoznání obličeje
 - 163 Rozpoznávání otisků prstů
 - 166 Samsung Pass
 - 169 Zabezpečená složka
- 174 Soukromí
- 174 Umístění
- 175 Účty a zálohování
 - 175 Samsung Cloud
- 177 Google
- 177 Rozšířené funkce
 - 178 Odkaz na Windows
 - 179 Pohyby a gesta
 - 180 Dual Messenger
- 181 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 181 Digitální pohoda
- 183 Péče o zařízení
 - 183 Optimalizace zařízení
 - 184 Baterie
 - 185 Úložiště
 - 185 Paměť
 - 185 Zabezpečení
- 186 Aplikace
- 186 Obecná správa
- 187 Usnadnění
- 188 Aktualizace softwaru
- 188 O telefonu

Dodatek

- 189 Řešení problémů
- 194 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!