

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad 3 (14", 05), IdeaPad 3 (15", 05) a IdeaPad 3 (17", 05)
IdeaPad Slim 3 (14", 05), IdeaPad Slim 3 (15", 05) a IdeaPad Slim 3 (17", 05)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 29
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (leden 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii		
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1		
Pohled zepředu	1		
Pohled shora	2		
Pohled z levé strany	4		
Pohled z pravé strany	5		
Pohled zespodu	6		
Vlastnosti a specifikace	8		
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9		
Provozní prostředí	10		
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11		
Začít se systémem Windows 10	11		
Účet Windows	11		
Pracovní plocha systému Windows UI	13		
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14		
Připojení k sítím Wi-Fi	14		
Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu	14		
Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo	15		
Nabídka tlačítka Novo	15		
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15		
Interakce s vaším počítačem	15		
Klávesové zkratky	15		
Numerická klávesnice	16		
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17		
Řízení napájení	17		
Kontrola stavu baterie	17		
Dobijte baterii	17		
Kontrola teploty baterie	17		
Nastavení chování tlačítka napájení	17		
Změna nebo vytvoření schématu napájení	17		
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18		
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	18		
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	18		
Změna spouštěcí sekvence	18		
Změna režimu klávesových zkratk	18		
		Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	18
		Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18
		Typy hesel	19
		Nastavení hesla administrátora	19
		Změna nebo odstranění hesla administrátora	19
		Nastavení uživatelského hesla	20
		Zapnout heslo pro spuštění	20
		Nastavení hesla pevného disku	20
		Změna nebo odstranění hesla pevného disku	21
		Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	21
		Možnosti obnovení systému Windows 10	21
		Obnovení systému Windows	22
		Obnovení systému Windows do továrního nastavení	22
		Vytvoření jednotky pro obnovení	22
		Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	23
		Kapitola 4. Návod a podpora	25
		Časté dotazy	25
		Zdroje ke svépomoci	25
		Zavolejte Lenovo	27
		Než budete kontaktovat Lenovo	27
		Středisko podpory Lenovo	27
		Zakoupit další služby	28
		Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	29
		Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii	41
		Dodatek C. Informace o souladu s předpisy	45
		Dodatek D. Upozornění a ochranné známky	59

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!