


# LAMAX BASE1

EN – User Guide



1. Volume Up / Next Track
2. Volume Down / Previous Track
3. Answer / End / Reject call
4. On / Off, Play / Pause
5. Bluetooth LED
6. AUX Input, 3,5 mm
7. Microphone
8. MicroUSB socket

## Power

To turn on the headphones, press and hold . A blue and red LED will briefly light up, indicating that the headphones are turned on.

## Switch off

To turn off the headphones, press and hold . A red LED will briefly light up, indicating that the headphones are turned off.

## Pairing

### 1. Pairing with a new device

- On your device, activate Bluetooth and put it in Bluetooth search mode.
- Choose „LAMAX Base1“ from the list of devices found. If a pairing code is required, enter „0000“ and confirm.
- Successful pairing of the headphones with the device is indicated by an audible tone and a blue LED lighting up.
- Playback can be operated either by a paired device or by using the controls on the headphones.

### 2. Repeated pairing

To pair with a device that has already been used, turn on the headphones by holding down the button . The headphones will automatically connect to the device. A successful connection is indicated by a tone and a blue LED lighting up.

### 3. Pairing with a second device

- To pair with a different device:
  - Using your mobile, first disconnect the current paired device. The headphones will automatically switch to pairing mode.
  - Then, continue as described in point 1 of the manual: „Pairing with a New Device“.

## Playback / Controls

- Press to start your music. Pressing the button again will pause the track you are playing.
- Press to skip to the next track. Press and hold to turn the volume up.
- Press to return to the previous track. Press and hold to turn the volume down.

**Note:** When the headphones are charging, playback is deactivated.

## Hands-free

- To answer an incoming call, briefly press .
- To end the call, briefly press the same button again.
- To reject a call, press and hold for approximately 2 seconds.
- To increase or decrease the volume during a call, press and hold these keys:
  - Press and hold the key to increase the volume.
  - Press and hold the key to decrease the volume.

## Using the headphones in „Line-in“ mode

You may use the headphones with a cable in order to conserve battery life. Connect one end of a 3.5 mm audio cable into the socket at the base of the earpiece of your headphones and connect the other end to your audio device. Wireless operations do not function if an audio cable is being used.

## MicroSD

Thanks to the microSD card slot, you can play music directly from the card. The headphones must be on and charged to allow playback to start.

- Insert the microSD card into the slot located on the right earcup.
- An audio signal sounds as it switches to playback mode and then it begins playback.
- The playlist is played back sequentially from the card.

## Charging

The headphones can be charged using the supplied USB cable by connecting to a suitable USB device – an adapter, PC, or power bank. Do not charge the headphones with a higher input voltage than 5V as they may be damaged. Keep the device under supervision while charging.

The red LED indicates that the headphones are connected to a power source and switches off when fully charged.

## Technical Specifications

Battery:	Li-Ion, 480 mAh
Charging input:	5 V / 1.0 A
Standby time:	about 200 hours
Playback time:	up to 12 hours
Charging time:	2–3 hours (*according to charging current)
Bluetooth range:	≥10 m
Bluetooth Version:	v5

## Driver unit Specifications


Diameter:	Φ 40 mm
Impedance:	32 Ω
Frequency Response:	20 Hz – 20 000 Hz

The current version of the user manual is available for download here:  
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



# LAMAX BASE1

DE – Bedienungsanleitung



1. Lautstärke erhöhen / Nächstes Lied
2. Lautstärke senken / Voriges Lied
3. Annehmen / Beenden / Gespräch ablehnen
4. Ein / Aus, Play / Stopp
5. LED Diode Bluetooth
6. AUX Eingang, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB Eingang

## Einschalten

Um den Kopfhörer einzuschalten drücken und halten Sie die Taste . Die LED Diode leuchtet kurz auf und zeigt an, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.

## Ausschalten

Um den Kopfhörer auszuschalten drücken und halten Sie die Taste . Die Diode leuchtet kurz rot und zeigt an, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

## Verbinden

### 1. Verbindung mit einem neuen Gerät

- Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Gerät und suchen Sie mit diesem nach dem Bluetooth Signal.
- Wählen Sie „LAMAX Base1“ in der Liste der gefundenen Geräte. Wenn die Eingabe eines Codes gefordert wird geben Sie „0000“ und bestätigen Sie die Eingabe.
- Die erfolgreiche Verbindung des Kopfhörers mit dem Gerät wird durch ein Signal und die leuchtende blaue LED Diode signalisiert.
- Das Abspielen der Musikstücke kann entweder mit dem verbundenen Gerät oder direkt auf dem Kopfhörer gesteuert werden.

### 2. Erneute Verbindung

Um erneut eine Verbindung herzustellen genügt es den Kopfhörer durch gedrücktes Halten der Taste einzuschalten . Es erfolgt eine automatische Verbindung mit dem bereits früher verbundenen Gerät, was durch einen Signalton und die blau leuchtende LED Diode signalisiert wird.

### 3. Verbindung mit einem anderen Gerät

Um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, als mit dem aktuell verbundenen Gerät, gehen Sie wie folgt vor:

- Trennen Sie zuerst das aktuell verbundene Gerät vom Mobiltelefon. Der Kopfhörer schaltet automatisch in den Verbindungsmodus
- Gehen Sie in weiterer Folge gemäß Punkt 1 der Bedienungsanleitung vor – „Verbindung mit einem neuen Gerät“

## Abspielen / Steuerung

- Durch Drücken der Taste wird die Musik abgespielt. Durch erneutes Drücken wird das laufende Musikstück angehalten.
- Durch Drücken der Taste springen Sie zum nächsten Lied. Durch gedrücktes Halten erhöhen Sie die Lautstärke.
- Durch Drücken der Taste gehen Sie zum vorangegangenen Lied. Durch gedrücktes Halten senken Sie die Lautstärke.

**Anmerkung:** Beim Aufladen wird das Abspielen deaktiviert.

## Handsfree

- Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen, drücken Sie die Taste .
- Wenn Sie ein Gespräch beenden wollen, drücken Sie erneut die gleiche Taste.
- Wenn Sie ein Gespräch ablehnen wollen, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang.
- Um die Lautstärke während eines Anrufes zu erhöhen oder zu senken drücken und halten Sie folgende Tasten:
  - Drücken und halten Sie die Taste um die Lautstärke zu erhöhen.
  - Drücken und halten Sie die Taste um die Lautstärke zu senken.

## Verwendung des Kopfhörers im „Line-in“ Modus

Sie können den Kopfhörer über ein Kabel verwenden und dadurch Batterie sparen. Es genügt ein 3,5 mm Audio Kabel im unteren Bereich des Hörers mit Ihrem Audiogerät zu verbinden. Der Anschluss eines Audiokabels unterbricht die Funkverbindung.

## MicroSD

Dank dem MicroSD Steckplatz können Sie Musik von diesem Speichermedium abspielen. Die Kopfhörer müssen eingeschaltet und aufgeladen sein, damit die Musik abgespielt werden kann.

- Schieben Sie die MicroSD Karte in den Steckplatz, der sich auf dem rechten Kopfhörer befindet.
- Ein Tonsignal bestätigt den Abspielmodus und die Musik beginnt zu spielen.
- Die Playlist wird so abgespielt, wie diese auf dem Speichermedium gespeichert ist.

## Laden

Der Kopfhörer kann mit dem mitgelieferten USB Kabel über ein geeignetes USB Ladegerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Kopfhörer nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Das Gerät sollte unter Aufsicht geladen werden.

Die rote LED Diode zeigt an, dass der Kopfhörer mit dem Stromnetz verbunden ist und erlischt, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

## Technische Spezifikationen

Batterie:	Li-Ion, 480 mAh
Ladespannung:	5 V / 1.0 A
Stand by:	ca. 200 Stunden
Betriebsdauer:	bis zu 12 Stunden
Ladedauer:	2–3 Stunden (*abhängig vom Ladestrom)
Bluetooth Reichweite:	≥10 m
Bluetooth Version:	v5

## Parameter des Lautspeichers

Durchmesser des Lautspeichers:	Φ 40 mm
Impedanz:	32 Ω
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 000 Hz


Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:

<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



# LAMAX BASE1

CZ – Uživatelská příručka



1. Zvýšit hlasitost / Další skladba
2. Snižit hlasitost / Předchozí skladba
3. Přijmout / Ukončit / Odmítnout hovor
4. Zapnout / Vypnout, Přehrát / Pozastavit
5. LED dioda Bluetooth
6. AUX vstup, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB vstup

## Zapnutí

Pro zapnutí sluchátek stisknete a podržte tlačítko . Krátce blikající modrá a červená LED dioda indikuje zapnutí sluchátek.

## Vypnutí

Pro vypnutí sluchátek stisknete a podržte tlačítko . Krátce svítící červená dioda indikuje vypnutí sluchátek.

## Párování

### 1. Spárování s novým zařízením

- Ve Vašem zařízení aktivujte Bluetooth a uveďte ho do stavu vyhledávání Bluetooth signálu.
- Vyberte „LAMAX Base1“ ze seznamu nalezených zařízení. Pokud bude vyžadován kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte
- Úspěšné spárování sluchátek se zařízením indikuje zvuková signalizace a následně ustálení LED diody na modrou barvu.
- Přehrávání lze ovládat buďto pomocí spárovaného zařízení anebo přímo na sluchátkách.

### 2. Opakované párování

Pro opětovné párování stačí pouze sluchátka spustit podržením tlačítka . Automaticky se připojí na již spárované zařízení, což je signalizováno zvukovou signalizací a ustálením LED diody na modrou barvu.

### 3. Spárování s jiným zařízením

- Pro spárování s jiným zařízením, než je aktuálně spárované zařízení, postupujte následovně:
  - Z mobilu nejprve odpojte aktuálně spárované zařízení. Sluchátka se automaticky přepnou do párovacího režimu
  - Následně pokračujte dle podle bodu 1 v manuálu – „Spárování s novým zařízením“.

## Přehrávání / Ovládání

- Stisknutím tlačítka dojde ke spuštění hudby. Opětovným stisknutím dojde k pozastavení přehrávané skladby.
- Stisknutím tlačítka přeskočíte na následující skladbu. Jeho stisknutím a podržením zvýšíte hlasitost.
- Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí skladbu. Jeho stisknutím a podržením snížíte hlasitost.

**Poznámka:** Při nabíjení je přehrávání deaktivováno.

## Handsfree

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stisknete tlačítko .
- Chcete-li hovor ukončit, krátce stisknete znovu totéž tlačítko.
- Chcete-li hovor odmítnout, stisknete dlouze tlačítko po dobu cca 2 vteřin.
- Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti během hovoru stisknete a podržte tyto tlačítka:
  - Stisknete a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
  - Stisknete a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti.

## Použití sluchátek v „Line-in“ režimu

Sluchátka můžete použít jako kabelová sluchátka a šetřit baterii. Stačí připojit jeden konec 3,5 mm audio kabelu ke vstupnímu konektoru v spodní části náušníku a druhý konec připojit do Vašeho audio zařízení. Připojení audio kabelu přeruší bezdrátové funkce.

## MicroSD

Díky slotu na kartu typu microSD jste schopni přehrávat hudbu z tohoto paměťového úložiště. Sluchátka musí být zapnutá a nabitá, aby se přehrávání mohlo spustit.

- Vložte microSD kartu do slotu, který je umístěný na pravém sluchátku.
- Zvuková signalizace oznámí přepnutí do přehrávacího režimu a spustí se hudba.
- Playlist se přehrává postupně dle pořadí na paměťovém zařízení.

## Nabíjení

Sluchátka lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjete reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.

Červená LED dioda indikuje připojení sluchátek k elektrické síti a zhasíná při plném nabití.

## Technické specifikace

Baterie:	Li-Ion, 480 mAh
Nabíjecí vstup:	5 V / 1.0 A
Pohotovostní doba:	cca 200 hodin
Doba přehrávání:	až 12 hodin
Doba nabíjení:	2–3 hodiny (*podle nabíjecího proudu)
Bluetooth dosah:	≥10 m
Verze Bluetooth:	v5

## Parametry reproduktoru


Průměr reproduktoru:	Φ 40 mm
Impedance:	32 Ω
Frekvenční odezva:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



# LAMAX BASE1

SK – Používateľská príručka



1. Zvýšiť hlasitosť / Ďalšia skladba
2. Znížiť hlasitosť / Predchádzajúca skladba
3. Prijat / Ukončiť / Odmietnuť hovor
4. Zapnúť / Vypnúť, Prehrať / Pozastaviť
5. LED dioda Bluetooth
6. AUX vstup, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB vstup

## Zapnutie

Na zapnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo . Krátko blikajúca modrá a červená LED dioda indikuje zapnutie slúchadiel.

## Vypnutie

Na vypnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo . Krátko sviečiaca červená dioda indikuje vypnutie slúchadiel.

## Párovanie

### 1. Spárovanie s novým zariadením

- Vo vašom zariadení aktivujte bluetooth a uveďte ho do stavu vyhľadávania bluetooth signálu.
- Vyberte „LAMAX Base1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Ak bude vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000“ a potvrďte
- Úspešné spárovanie slúchadiel so zariadením indikuje zvuková signalizácia a následné ustálenie LED diody na modrú farbu.
- Přehrávanie možno ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia, alebo priamo na slúchadlách.

### 2. Opakované párovanie

Pre opätovné spárovanie stačí iba slúchadlá spustiť podržením tlačidla . Automaticky sa pripoja na už spárované zariadenie, čo je signalizované zvukovou signalizáciou a ustálením LED diody na modrú farbu.

### 3. Spárovanie s iným zariadením

- Na spárovanie s iným zariadením, než je aktuálne spárované zariadenie, postupujte takto:
  - Z mobilu najprv odpojte aktuálne spárované zariadenie. Slúchadlá sa automaticky prepnu do párovacieho režimu
  - Následne pokračujte podľa bodu 1 v manuáli – „Spárovanie s novým zariadením“.

## Přehrávanie / Ovládanie

- Stlačením tlačidla dojde k spusteniu hudby. Opätovným stlačením dojde k pozastaveniu přehrávanej skladby.
- Stlačením tlačidla preskočíte na nasledujúcu skladbu. Jeho stlačením a podržením zvýšíte hlasitosť.
- Stlačením tlačidla sa vrátíte na predchádzajúcu skladbu. Jeho stlačením a podržením znížite hlasitosť.

**Poznámka:** Pri nabíjaní je přehrávanie deaktivované.

## Handsfree

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátke stlačte tlačidlo .
- Chcete hovor ukončiť, krátke stlačte znovu to isté tlačidlo.
- Chcete hovor odmietnuť, stlačte dlho tlačidlo na cca 2 sekundy.
- Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti počas hovoru stlačte a podržte tieto tlačidlá:
  - Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
  - Stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti.

## Použitie slúchadiel v „Line-in“ režime

Slúchadlá môžete použiť ako kábelové slúchadlá a šetriť batériu. Stačí pripojiť jeden koniec 3,5 mm audio kábla k vstupnému konektoru v spodnej časti náušníka a druhý koniec pripojiť do vášho audio zariadenia. Pripojenie audio kábla preruší bezdrôtové funkcie.

## MicroSD

Vďaka slotu na kartu typu microSD môžete přehrávať hudbu z tohto pamäťového úložiska. Slúchadlá musia byť zapnuté a nabité, aby sa přehrávanie mohlo spustiť.

- Vložte microSD kartu do slotu, ktorý je umiestnený na pravom slúchadle.
- Zvuková signalizácia oznámí prepnutie do přehrávacieho režimu a spustí sa hudba.
- Playlist sa přehráva postupne podľa poradí na pamäťovom zariadení.

## Nabíjanie

Slúchadlá možno nabíjať pomocou přiloženého USB kábla z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Zariadenie je nutné nabíjať pod dohľadom.

Červená LED dioda indikuje pripojenie slúchadiel k elektrickej sieti a zhasína pri plnom nabití.

## Technické špecifikácie

Batéria:	Li-Ion, 480 mAh
Nabíjací vstup:	5 V / 1.0 A
Pohotovostný čas:	cca 200 hodín
Čas přehrávania:	až 12 hodín
Čas nabíjania:	2–3 hodiny (*podľa nabíjacieho prúdu)
Bluetooth dosah:	≥10 m
Verzia bluetooth:	v5

## Parametre reproduktora

Priemer reproduktora:	Φ 40 mm
Impedancia:	32 Ω
Frekvenčná odezva:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktuálnu verziu používateľskej príručky je možné stiahnuť tu:  
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!