

Uživatelský manuál

43PUS7855
50PUS7855
55PUS7855
58PUS7855
65PUS7855
70PUS7855
75PUS7855

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu	4
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	4
2 Software	6
2.1 Aktualizace softwaru	6
2.2 Verze softwaru	6
3 Rychlý průvodce	7
3.1 Dálkový ovladač	7
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	7
3.3 Infračervený snímač	9
3.4 Joystick – Místní ovládání	10
4 Instalace	11
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11
4.2 Umístění televize	11
4.3 Zapnutí televizoru	11
5 Připojení	13
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13
5.2 Anténa	13
5.3 Satelitní	13
5.4 Video zařízení	13
5.5 Zvukové zařízení	13
5.6 Mobilní zařízení	14
5.7 Další zařízení	15
6 Přepínání zdroje	18
6.1 Seznam zdrojů	18
6.2 Přejmenování zařízení	18
7 Kanály	19
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19
7.2 Instalace kanálu	19
7.3 Seznam kanálů	25
7.4 Oblíbené kanály	26
7.5 Teletext	27
8 Televizní průvodce	29
8.1 Co potřebujete	29
8.2 Používání TV průvodce	29
9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)	31
9.1 Informace o službě Freeview Play	31
9.2 Používání služby Freeview Play	31
10 Pozastavení televize a nahrávání	32
10.1 Nahrávání	32
10.2 Pozastavení televizního vysílání	33
11 Video, fotografie a hudba	34
11.1 Z připojení USB	34
11.2 Fotografie	34
11.3 360Stupňová fotografie	34
11.4 Video	35
11.5 Hudba	35
12 Otevření Nabídek nastavení televizoru	37
12.1 Přehled Domovské nabídky	37
12.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	37
12.3 Všechna nastavení	37
13 Bezdrátové a kabelové sítě	48
13.1 Domácí síť	48
13.2 Připojit do sítě	48
13.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	48
14 Smart TV	50
14.1 Nastavení Smart TV	50
14.2 Úvodní stránka služby Smart TV	50
14.3 App Gallery	50
15 TV na vyžádání / video na vyžádání	51
16 Ambilight	52
16.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	52
16.2 Ambilight+hue	52
16.3 Pokročilá nastavení funkce Ambilight	53
16.4 Režim Lounge Light	54
17 Netflix	55
18 Rakuten TV	56
19 Aplikace Amazon Prime Video	57
20 YouTube	58
21 Alexa	59
21.1 O službě Alexa	59
21.2 Použití služby Alexa	59
22 Ochrana životního prostředí	60
22.1 Energetický štítek EU	60
22.2 Likvidace produktu	60
23 Vlastnosti	61
23.1 Spotřeba	61
23.2 Příjem	61
23.3 Rozlišení displeje	61
23.4 Podporované rozlišení vstupu – video	61
23.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	61
23.6 Zvuk	62
23.7 Multimédia	62
23.8 Možnosti připojení	62
24 Odstraňování problémů	63
24.1 Tipy	63
24.2 Zapnutí	63
24.3 Dálkový ovladač	63
24.4 Kanály	63
24.5 Satelitní	64
24.6 Obraz	64
24.7 Zvuk	65
24.8 HDMI – UHD	66
24.9 USB	66
24.10 Síť Wi-Fi a Internet	66
24.11 Nesprávný jazyk nabídky	67
25 Bezpečnost a péče	68
25.1 Bezpečnost	68
25.2 Péče o obrazovku	69
26 Podmínky používání	70
27 Autorská práva	71
27.1 HDMI	71

27.2	Dolby Audio	71
27.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	71
27.4	DTS-HD (kurziva)	71
27.5	Wi-Fi Alliance	71
27.6	Jiné ochranné známky	71
28	Otev.zdroj.kód	72
28.1	Software s otevřeným zdrojovým kódem	72
28.2	Licence open source	72
29	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	77
	Rejstřík	78

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!