

Xerox® WorkCentre® 3025BI
Xerox® WorkCentre® 3025NI
Uživatelská příručka



©2019 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® a Xerox a obrazová značka® jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo jiných zemích.

Phaser®, CentreWare®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo jiných zemích.

Adobe® Reader® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo jiných zemích.

Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA anebo jiných zemích.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

PCL® je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Corporation v USA anebo v dalších zemích.

IBM® a AIX® jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation v USA anebo dalších zemích.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® a Windows Server® jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ a Novell Distributed Print Services™ jsou ochranné známky společnosti Novell, Inc. v USA a dalších zemích v USA anebo jiných zemích.

Sun, Sun Microsystems a Solaris jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

UNIX® je ochranná známka v USA a dalších zemích, licencovaná výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited.

Linux je registrovanou ochrannou známkou Linuse Torvaldse.

Red Hat® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Red Hat, Inc.

Fedora je ochrannou známkou společnosti Red Hat, Inc.

Ubuntu je registrovanou ochrannou známkou společnosti Canonical Ltd.

Debian je registrovanou ochrannou známkou organizace Software in the Public Interest, Inc.

Obsah

1 Začínáme

Základní informace o přístroji	2
Pohled zepředu Konfigurace WorkCentre 3025NI	2
Pohled zezadu Konfigurace WorkCentre 3025NI	3
Pohled zepředu Konfigurace WorkCentre 3025BI	4
Pohled zezadu Konfigurace WorkCentre 3025BI	5
Konfigurace výrobku	6
Přehled ovládacího panelu	7
Přehled ovládacího panelu WorkCentre 3025NI	7
Přehled ovládacího panelu WorkCentre 3025BI	10
Zapnutí přístroje	12
Úsporný režim	12
Vypnutí přístroje	13
Použití klávesnice (pouze WorkCentre 3025NI)	13
Přehled nabídek	14
Nabídka Stav přístroje	15
Nabídka Síť	15
Software	16
Informační strany	17
Tisk sestav	17
Výchozí nastavení funkcí	18
Výchozí nastavení kopírování	18
Výchozí nastavení faxu (pouze WorkCentre 3025NI)	18
Sestava konfigurace	19
Xerox® CentreWare® Internet Services	19
Přístup k tiskárně	20
Přihlášení	20
Další informace	21
Další pomoc	22
Středisko podpory společnosti Xerox	22
Dokumentace	22

2 Instalace a nastavení

Přehled	24
Průvodce instalací	24
Přístup správce	25
Bezdrátová připojení	25
Konfigurace nastavení Ethernet	27
Sestava konfigurace	27

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!