

Ventilátor

Airbi ZEPHYR



Návod k použití

(verze 1.0)



Předtím, než uvedete přístroj do chodu, přečtěte si laskavě pozorně následující pokyny, které se vztahují na bezpečný provoz zařízení!

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečně ho uchovejte pro možné pozdější použití. Je-li to nutné, předejte ho dalšímu majiteli.

- Přístroj se smí používat pouze v domácnosti pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné použití a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pokud jsou pod dozorem nebo pokud rozumí pokynům týkající se používání a zapojení spotřebiče bezpečným způsobem. Přístroj není hračka. Čištění a údržbu nesmí dělat děti bez dozoru.
- Po rozbalení se ujistěte, že během přepravy nedošlo k poškození přístroje. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obraťte se co nejdříve na svého prodejce. Doporučujeme, abyste si obal ponechali pro případné budoucí použití.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda parametry přístroje (elektrické napětí apod.) odpovídají místním podmínkám.
- Používejte přístroj v prostředí od 10°C do 30°C, nepoužívejte ho venku.
- Zařízení umístěte alespoň 1 m od TV či rádia. Doporučujeme jej umístit na rovnou plochu.
- Neumísťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů. Nevystavujte napájecí šňůru přímému ohřevu (jako je například horká varná deska, otevřené plameny, žhavé železné podložky nebo ohřívače). Chraňte napájecí šňůry před olejem.
- Vždy umístěte na tvrdý, rovný vodorovný povrch. Po stránkách by měla být mezera alespoň 20 cm a od stropu alespoň 30 cm.
- Nepokládejte nic na zařízení a neblokuje vzduchové vstupy či výstupy.
- Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen síťový adaptér

- nebo napájecí kabel. Nepoužívejte jej, pokud je kabel poškozen.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis výrobce nebo obdobně kvalifikované osoby, aby nedošlo k úrazu el. proudem.
 - Před každou manipulací s přístrojem jako je např. čištění filtrů jej vypněte.
 - Nezdvihejte zařízení pokud je v provozu.
 - Máte-li vlhké ruce, nedotýkejte se napájecí šňůry, neboť může dojít k úrazu el. proudem.
 - Nevkládejte prsty či kovové objekty do oblasti vzduchového výstupu. Může dojít k úrazu.
 - Vyvarujte se použití vody, hořlavého čistícího prostředku uvnitř přístroje. Může dojít k úrazu el. proudem či vzniku požáru.
 - Tento přístroj nelze používat jako čističku vzduchu, vysavač či digestoř.
 - Neumísťujte přístroj na příliš vlhká či horká místa.
 - Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se používají aromatické přípravky na hubení hmyzu.
 - Uchovávejte přístroj na suchém místě nedostupném pro děti.
 - Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Obsah balení

- ventilátor
- podstavec
- dálkové ovládání
- uživatelský manuál

Vlastnosti

- 2 různé směry výstupu vzduchu z ventilátoru
- široký úhel oscilace (natáčení) ventilátoru
- 4 pracovní režimy - normální, noční, přírodní a ECO
- 3 rychlosti ventilátoru – nízká, střední a vysoká
- možnost nastavení časovače 1, 2, 4 a 8 hodin
- LED displej s automatickým tlumením jasu
- dálkové ovládání jako součást příslušenství

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!