

VLASTNOSTI

- Kompatibilní s většinou chytrých telefonů.
- Vhodný pro vodorovné i svislé žebrování větrací mřížky automobilu.
- Měkká pryž chrání větrací mřížku před poškrábáním.
- Vhodné pro mobilní telefony lehčí než 350 g

JAK POUŽÍVAT MAGNETICKÝ DRŽÁK

A: Použití s obdélníkovou kovovou destičkou

Mezi telefon a jeho obal vložte kovovou destičku. Nasadte telefon na magnetický držák.

B: Použití s kulatou kovovou destičkou s gelovou podložkou

Odstraňte průhledný ochranný film na kulaté kovové destičce. Přilepte kovovou destičku s gelovou podložkou doprostřed zadní strany telefonu. Přiložte kulatou kovovou destičku k magnetickému držáku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přilnavost je nedostatečná a nelze již dosáhnout stabilního přichycení. Jde o vadu a nebude již možné držák používat?

Úchytový magnetický plíšek se po delší době používání pokryje prachem, a proto dojde i ke snížení přilnavosti. Nejde o vadu, protože problém lze odstranit. Očistěte úchytový magnetický plíšek vodou a osušte jej. Dosáhnete znovu původní přilnavosti.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gnd.cz



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAHDĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

KÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

VLASTNOSTI

- Kompatibilný s väčšinou chytrých telefonov.
- Vhodný pre vodorovné i zvislé rebrovanie vetracej mriežky automobilu.
- Mäkká guma chráni vetráciu mriežku pred poškrábaním.
- Vhodné pre mobilné telefóny ľahšie ako 350 g

AKO POUŽÍVAŤ MAGNETICKÝ DRŽIAK

A: Použitie s obdĺžnikovou kovovou doštičkou

Medzi telefón a jeho obal vložte kovovú platničku. Nasadte telefón na magnetický držiak.

B: Použitie s guľatou kovovou doštičkou s gélovou podložkou

Odstráňte priehľadný ochranný film na okrúhlejšej kovovej doštičke. Prilepte kovovú doštičku s gélovou podložkou doprostred zadnej strany telefónu. Priložte guľatú kovovú doštičku k magnetickému držiaku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Priľnavosť je nedostatočná a nemožno už dosiahnuť stabilné prichytenie. Ide o chybu a nebude už možné držiak používať?

Úchytový magnetický plíšok sa po dlhšej dobe používania pokryje prachom, a preto dôjde aj k zníženiu príľnavosti. Nejde o chybu, pretože problém možno odstrániť. Očistite úchytový magnetický plíšok vodou a osušte ho. Dosiahnete znova pôvodnú príľnavosť.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gnd.cz



NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE.

NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKÁCH, POSTIELKÁCH, KOČÍKOV ALEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zgodny z większością smartfonów.
- Można go umieszczać zarówno w pionowych jak i w poziomych kratkach wentylacyjnych.
- Miękka guma pozwoli na ochronę przed zadrapaniami kratek wentylacyjnych.
- Zastosowanie: telefony komórkowe o masie niższej niż 350 g

UŻYTKOWANIE UCHWYTU MAGNETYCZNEGO

A: Użytkowanie z prostokątną płytką metalową
Umieścić metalową płytkę pomiędzy telefonem a obudową/etui. Przymocować telefon do uchwytu magnetycznego.

B: Użytkowanie z okrągłą płytką metalową, wyposażoną w poduszkę żelową
Zdjąć z płytki okrągłej przezroczystą folię zabezpieczającą. Przymocować okrągłą płytkę z poduszką żelową z tyłu telefonu, do jego środkowej części. Przymocować płytkę do uchwytu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Siła przyciągania stała się niewystarczająca i nie można dobrze przymocować telefonu. Czy uchwyt jest zepsuty i czy nie będzie już trzymał? W przypadku dłuższego użytkowania na płytce magnetycznej zbiera się kurz, który powoduje zmniejszenie siły działania magnesu. Można jednak przywrócić sprawność urządzenia. Należy przemyć płytkę magnetyczną za pomocą wody, a następnie osuszyć ją. To wystarczy, żeby przywrócić jej właściwości przyciągające.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gnd.cz



NIEBEZPIECZEŃSTWO
UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE
POŁOŻYĆ W MIEJSCU
BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM
DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY

DO ZABAWY! TEGO WOKA NIE NALEŻY
UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH,
WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

JELLEMZŐK

- Szinte minden okos telefonnal kompatibilis.
- Függőleges és vízszintes szellőző nyílásokba való.
- Puha gumi védi a szellőző nyílásokat karcolás ellen.
- Alkalmas: 350g-nál könnyebb mobiltelefonok.

HOGYAN HASZNÁLHATÓ AMÁGNESESTARTÓ

A: Fémes lappal való használat

Helyezze a fémes lapot a telefon és telefontok közé! Tegye rá a telefont a mágneses tartóra!

B: Gélpárnával és kerék fém lappal való használat

Vegye le a védő átlátszó fóliát a fémes lapról! Rögzítse a gélpárnával felszerelt lapot a telefon hátsó oldalára, annak a közepére! Tegye rá a telefont a mágneses tartóra!

HIBAELHÁRÍTÁS

A tartó nem marad a szélvédőn, a tapadókorong nem elég erős, sérült, vagy egyáltalán nem marad az üvegen

A tapadókorong poros lehet a hosszú használat miatt, ezért a tapadó erő nem elegendő. Tisztítsa meg a tapadó korongot vízzel és szárítsa meg, a tapadókorong újra használható lesz.



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A
PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL
ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ
NEM JÁTÉKSZER. NE HASZ-

NÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSŐKBEN, KIS-
ÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK
JÁRÓKÁKBAN.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!