

# guzzanti

**OLEJOVÝ RADIÁTOR  
OLEJOVÝ RADIÁTOR  
OIL FILLED GRZEJNIK  
OLAJRADIÁTOR  
OLJNI RADIATOR  
ÖLKÜHLER  
OIL FILLED RADIATOR**

---

**GZ-409BT  
GZ-411BTF  
GZ-411BD**



**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití!

Při použití elektrických zařízení dodržujte základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

**UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru, zasažení elektrickým proudem nebo úrazu osob:**

1. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
2. Připojte spotřebič k jednofázovému střídavému napájení podle napětí na výrobním štítku.
3. Abyste zabránili přehřátí, ohřívač nezakrývejte.
4. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Spotřebič vždy vypněte do pozice OFF a odpojte od síťové zásuvky.
5. Zvyšte pozornost, pokud je spotřebič v blízkosti dětí a invalidů.
6. Ohřívač nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.
7. Nevedte napájecí kabel pod koberec a přes napájecí kabel nepřejíždějte kolečky. Vedte kabel tak, abyste o něj nezakopli.
8. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo samotný spotřebič.
9. Pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik.
10. Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a způsobit požár.
11. Používejte ohřívač na dobře větraném místě. Nevkládejte žádné předměty do větracích otvorů. Abyste zabránili riziku požáru, nezakrývejte vstup a výstup vzduchu. Nepoužívejte spotřebič na měkkém podkladu, kde může dojít k překrytí ventilačních otvorů. Používejte spotřebič pouze na rovném, suchém povrchu.
12. Nepokládejte ohřívač do blízkosti hořlavých materiálů, kde hrozí riziko požáru. Udržujte hořlavé předměty nebo látky nejméně 1 m od předního panelu, zadní a bočních stěn spotřebiče.
13. Nepoužívejte ohřívač na místech, kde se nachází benzín, barvy nebo jiné hořlavé látky, jako je garáž nebo prodejny.
14. Nepoužívejte ohřívač v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Nikdy nepokládejte ohřívač na místa, kde může spadnout do nádoby s vodou.
15. Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Při přemísťování použijte rukojeť.
16. Nenapojte z elektrického okruhu, ve kterém je připojen ohřívač, další spotřebiče, protože může dojít k přetížení.
17. Tento ohřívač je naplněn speciálním olejem.
18. Opravy vyžadující otevření spotřebiče může provádět pouze výrobce nebo servisní technik.
19. Při likvidaci spotřebiče musíte dodržovat předpisy týkající se likvidace oleje.
20. Ohřívač nepoužívejte v místnosti, kde je plocha podlahy menší než 5 m<sup>2</sup>.



1. Ovladač termostatu
2. Spínač napájení
3. Prostor uskladnění kabelu
4. Žebra radiátoru
5. Kolečko

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!