

PHILIPS

Bezdrátový
reproduktor

S4405



Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2

2	Váš bezdrátový reproduktor	3
	Úvod	3
	Co je v krabici	3
	Přehled	3

3	Začínáme	4
	Nabíjení vestavěné baterie	4
	Instalace baterií mikrofonu	4
	Instalace karty micro SD	5

4	Zapnutí / vypnutí	5
----------	--------------------------	----------

5	Používání zařízení Bluetooth	6
----------	-------------------------------------	----------

6	Režim karty micro SD	7
----------	-----------------------------	----------

7	Mixujte svůj zvuk se zdrojem zvuku	7
	Záznam	7

8	Informace o výrobku	8
----------	----------------------------	----------

9	Poznámka	8
	Shoda	8
	Péče o životní prostředí	8
	Prohlášení FCC	9
	Oznámení ohledně ochranné známky	9

I Důležité

- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

Bezpečnost



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.
- Žádnou část tohoto výrobku nikdy nepromazávejte.
- Nikdy toto výrobek neumistujte na jiná elektrická zařízení.
- Nevystavujte výrobek přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.

- Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
- Dbejte na to, aby byl kolem výrobku dostatek prostoru pro ventilaci.
- Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí kapaliny nebo do přístroje spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn, je vyžadována údržba.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v tomto návodu.
- Odpojte výrobek během bouřkách nebo při dlouhodobém nepoužívání.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo prodlužovačka, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- Instalujte v souladu s pokyny výrobce.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!