



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SMS6ZCI48E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Příslušenství Extra Clean Zone	24
Všeobecné pokyny.....	4	Výšky koše na nádobí.....	25
Použití k určenému účelu.....	4	Před prvním použitím	25
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Bezpečná instalace	5	provozu.....	25
Bezpečné použití.....	6	Odvápňovací zařízení	25
Poškozený spotřebič.....	8	Přehled nastavení tvrdosti vody	26
Nebezpečí pro děti.....	9	Nastavení odvápňovacího za-	
Zabránění věcným škodám	11	řízení	26
Bezpečná instalace	11	Speciální sůl	26
Bezpečné použití.....	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	27
Ochrana životního prostředí a		Regenerace odvápňovacího za-	
úspora	12	řízení	28
Likvidace obalu	12	Lešticí zařízení	28
Úspora energie.....	12	Leštidlo	28
Technologie sušení Zeolith 	12	Nastavení množství přidávaného	
Aquasenzor	13	leštidla	29
Senzory.....	13	Vypnutí lešticího zařízení	29
Instalace a připojení	13	Mycí prostředek	29
Rozsah dodávky.....	13	Vhodné mycí prostředky	29
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nevhodné mycí prostředky	30
Přípojka pro odtok.....	14	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	14	prostředkům	30
Elektrické připojení.....	14	Naplnění mycího prostředku	31
Seznámení	15	Nádobí	32
Spotřebič	15	Poškození sklenic a nádobí	32
Ovládací prvky.....	16	Uložení nádobí	32
Programy	19	Vyklízení nádobí	33
Upozornění pro zkušební ústavy....	20	Základní ovládání	33
Favourite ☆	20	Zapnutí spotřebiče	33
Přídavné funkce	21	Nastavení programu.....	34
Vybavení	21	Nastavení přídavné funkce.....	34
Horní koš na nádobí.....	22	Nastavení časové předvolby.....	34
Spodní koš na nádobí.....	22	Spuštění programu.....	34
Příborová zásuvka	23	Aktivace zablokování tlačítek	34
Etažér.....	23	Deaktivace blokování tlačítek.....	34
Sklopné trny	23	Zastavení programu	35

Přerušení programu	35	Zákaznický servis	57
Vypnutí spotřebiče.....	35	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	58
Základní nastavení	36	Záruka AQUA-STOP	58
Přehled základních nastavení.....	36	Technické údaje	59
Změna základních nastavení.....	37	Informace o nezávislém a Open Source software	59
Home Connect	38		
Rychlé spuštění Home Connect.....	38		
Home Connect Nastavení	39		
Dálkový start 	39		
Vzdálená diagnostika	39		
Aktualizace softwaru	39		
Ochrana údajů.....	39		
Prohlášení o shodě	40		
Čištění a ošetřování	40		
Čištění mycí vany	40		
Čisticí prostředky.....	40		
Rady k čištění spotřebiče.....	40		
Čisticí program 	41		
Systém sítěk	42		
Čištění ostříkovacích ramen	43		
Odstranění poruch	44		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	44		
Výsledek mytí	46		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	53		
Poruchy funkce.....	53		
Mechanické poškození.....	54		
Zvuky	54		
Čištění čerpadla odpadní vody	56		
Přeprava, uskladnění a likvidace.....	56		
Demontáž spotřebiče	56		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	57		
Přeprava spotřebiče	57		
Likvidace starého spotřebiče	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!