

SIEMENS

Myčka nádobí

SN25ZI00CE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.



siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	9	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	11	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	11	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora	12	Leštidlo	26
Likvidace obalu	12	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	12	leštidla	26
Technologie sušení Zeolith 	12	Vypnutí lešticího zařízení	27
Aquasenzor	12	Mycí prostředek	27
Instalace a připojení	13	Vhodné mycí prostředky	27
Rozsah dodávky.....	13	Nevhodné mycí prostředky	28
Instalace a připojení spotřebiče	13	Upozornění k mycím	
Přípojka pro odtok.....	13	prostředkům	28
Přípojka pitné vody.....	14	Naplnění mycího prostředku	29
Elektrické připojení.....	14	Nádobí	29
Seznámení	15	Poškození sklenic a nádobí	30
Spotřebič	15	Uložení nádobí	30
Ovládací prvky.....	16	Vyklízení nádobí	31
Programy	18	Základní ovládání	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Zapnutí spotřebiče	31
Favourite ☆	19	Nastavení programu.....	31
Přídavné funkce	20	Nastavení přídavné funkce.....	32
Vybavení	20	Nastavení časové předvolby.....	32
Horní koš na nádobí.....	20	Spuštění programu.....	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Aktivace zablokování tlačítek	32
Příborová zásuvka	21	Deaktivace blokování tlačítek.....	32
Etažér.....	22	Zastavení programu	32
Sklopné trny	22	Přerušení programu	32
Výšky koše na nádobí.....	23	Vypnutí spotřebiče.....	33

Základní nastavení	34	Technické údaje	57
Přehled základních nastavení.....	34	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	35	Source software	57
Home Connect	35		
Rychlé spuštění Home Connect.....	36		
Home Connect Nastavení	36		
Dálkový start 	36		
Vzdálená diagnostika	37		
Aktualizace softwaru	37		
Ochrana údajů.....	37		
Prohlášení o shodě	37		
Čištění a ošetřování	38		
Čištění mycí vany	38		
Čisticí prostředky.....	38		
Rady k čištění spotřebiče.....	38		
Čisticí program 	38		
Systém sítěk	39		
Čištění ostříkovacích ramen.....	40		
Odstranění poruch	42		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	42		
Výsledek mytí	44		
Problém Home Connect.....	50		
Pokyny v indikačním poli.....	51		
Poruchy funkce.....	51		
Mechanické poškození.....	52		
Zvuky	53		
Čištění čerpadla odpadní vody	54		
Přeprava, uskladnění a likvidace	54		
Demontáž spotřebiče	54		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	55		
Přeprava spotřebiče	55		
Likvidace starého spotřebiče	55		
Zákaznický servis	55		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	56		
Záruka AQUA-STOP	56		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!