

SIEMENS

Myčka nádobí

SN25ZI55CE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	glassZone.....	24
Všeobecné pokyny.....	4	Výšky koše na nádobí.....	25
Použití k určenému účelu.....	4	Před prvním použitím	25
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Bezpečná instalace.....	5	provozu.....	25
Bezpečné použití.....	6	Odvápňovací zařízení	25
Poškozený spotřebič.....	8	Přehled nastavení tvrdosti vody	26
Nebezpečí pro děti.....	9	Nastavení odvápňovacího za-	
Zabránění věcným škodám	11	řízení.....	26
Bezpečná instalace.....	11	Speciální sůl.....	26
Bezpečné použití.....	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	27
Ochrana životního prostředí a		Regenerace odvápňovacího za-	
úspora	12	řízení.....	28
Likvidace obalu.....	12	Lešticí zařízení	28
Úspora energie.....	12	Leštidlo.....	28
Technologie sušení Zeolith 	12	Nastavení množství přidávaného	
Aquasenzor.....	13	leštidla.....	29
Senzory.....	13	Vypnutí lešticího zařízení.....	29
Instalace a připojení	13	Mycí prostředek	29
Rozsah dodávky.....	13	Vhodné mycí prostředky.....	29
Instalace a připojení spotřebiče.....	13	Nevhodné mycí prostředky.....	30
Přípojka pro odtok.....	14	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	14	prostředkům.....	30
Elektrické připojení.....	14	Naplnění mycího prostředku.....	31
Seznámení	15	Nádobí	32
Spotřebič.....	15	Poškození sklenic a nádobí.....	32
Ovládací prvky.....	16	Uložení nádobí.....	32
Programy	19	Vyklízení nádobí.....	33
Upozornění pro zkušební ústavy.....	20	Základní ovládání	33
Favourite ☆.....	20	Zapnutí spotřebiče.....	33
Přídavné funkce	21	Nastavení programu.....	34
Vybavení	21	Nastavení přídavné funkce.....	34
Horní koš na nádobí.....	22	Nastavení časové předvolby.....	34
Spodní koš na nádobí.....	22	Spuštění programu.....	34
Příborová zásuvka.....	23	Aktivace zablokování tlačítek.....	34
Etažér.....	23	Deaktivace blokování tlačítek.....	34
Sklopné trny.....	23	Zastavení programu.....	35

Přerušení programu	35	Zákaznický servis	58
Vypnutí spotřebiče.....	35	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	59
Základní nastavení	36	Záruka AQUA-STOP	59
Přehled základních nastavení.....	36	Technické údaje	60
Změna základních nastavení.....	38	Informace o nezávislém a Open Source software	60
Home Connect	38		
Rychlé spuštění Home Connect.....	38		
Home Connect Nastavení	39		
Dálkový start 	39		
Vzdálená diagnostika	39		
Aktualizace softwaru	40		
Ochrana údajů.....	40		
Prohlášení o shodě	40		
Čištění a ošetřování	41		
Čištění mycí vany	41		
Čisticí prostředky.....	41		
Rady k čištění spotřebiče.....	41		
Čisticí program 	41		
Systém sítěk	42		
Čištění ostříkovacích ramen	43		
Odstranění poruch	45		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	45		
Výsledek mytí	47		
Problém Home Connect.....	53		
Pokyny v indikačním poli.....	54		
Poruchy funkce.....	54		
Mechanické poškození.....	55		
Zvuky	55		
Čištění čerpadla odpadní vody	57		
Přeprava, uskladnění a likvidace.....	57		
Demontáž spotřebiče	57		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	58		
Přeprava spotřebiče	58		
Likvidace starého spotřebiče	58		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!