



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WAU28S60BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění	33
Všeobecné pokyny	4	Značky pro údržbu na visačkách...	33
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	5		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	7		
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Ochrana životního prostředí a úspora	12		
Likvidace obalu	12	Zapnutí spotřebiče	35
Úspora energie a zdrojů	12	Nastavení programu.....	35
Režim šetření energie	13	Přizpůsobení nastavení progra- mu	36
Instalace a připojení	13	Vložení prádla.....	36
Vybalení spotřebiče	13	Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	36
Rozsah dodávky	14	Spuštění programu.....	37
Požadavky na místo instalace	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu	37
Odstranění přepravních pojistek	15	Namáčení prádla	37
Připojení spotřebiče	16	Přidání prádla	37
Vyrovnání spotřebiče	17	Zrušení programu	37
Seznámení	19	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	37
Spotřebič	19	Vyjmout prádla	38
Násypka na prací prostředky	20	Vypnutí spotřebiče	38
Ovládací prvky	20		
Displej	21		
Tlačítka	24		
Programy	26		
Příslušenství	31		
Před prvním použitím	31		
Spuštění praní bez prádla	31		
Prádlo	32		
Příprava prádla	32		
Třídění prádla	33		
Prací a ošetřovací prostředky	33		
Doporučené prací prostředky	34		
Dávkování pracích prostředků	34		
Základní ovládání	35		
Zapnutí spotřebiče	35		
Nastavení programu	35		
Přizpůsobení nastavení progra- mu	36		
Vložení prádla	36		
Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	36		
Spuštění programu	37		
Upravení doby skončení před spuštěním programu	37		
Namáčení prádla	37		
Přidání prádla	37		
Zrušení programu	37		
Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	37		
Vyjmout prádla	38		
Vypnutí spotřebiče	38		
Dětský zámek	38		
Aktivace dětského zámku	38		
Deaktivace dětského zámku	38		
Inteligentní dávkovací systém	39		
Naplnění dávkovacího zá- sobníku	39		
Základní dávkovací množství	39		
Základní nastavení	41		
Přehled základních nastavení	41		
Změna základních nastavení	41		
Čistění a ošetřování	42		
Tipy pro údržbu spotřebiče	42		
Čištění bubnu	42		
Čištění násypky na prací prostředky	42		

Odvápnění	44
Čištění čerpadla	44
Čištění odtokové hadice u sifonu...	46
Výčistěte sítník v přívodu vody.....	47
Odstranění poruch.....	50
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	50
Poruchy funkce.....	52
Zvuky	55
Problém s výsledkem.....	56
Netěsnost	58
Zápachy.....	58
Nouzové od blokování.....	59
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	59
Demontáž spotřebiče	59
Nasazení přepravních pojistek	59
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	60
Likvidace starého spotřebiče	60
Zákaznický servis.....	61
Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	61
Hodnoty spotřeby	62
Technické údaje	62

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!