



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WIW24341EU

[cs] Návod k použití a instalaci

Obsah

Bezpečnost	4	Třídění prádla	33
Všeobecné pokyny	4	Stupně zašpinění	33
Použití k určenému účelu	4	Značky pro údržbu na visačkách ...	33
Omezení okruhu uživatelů	5	Prací a ošetrovací prostředky	34
Bezpečná instalace	5	Doporučené prací prostředky	34
Bezpečné použití	7	Dávkování pracích prostředků	35
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Základní ovládání	35
Zabránění věcným škodám	11	Zapnutí spotřebiče	35
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení programu	35
Likvidace obalu	12	Přízpusobené nastavení progra- mu	36
Úspora energie a zdrojů	12	Vložení prádla	36
Režim šetření energie	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	36
Instalace a připojení	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	37
Vybalení spotřebiče	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	37
Rozsah dodávky	13	Spuštění programu	38
Požadavky na místo instalace	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu	38
Odstranění přepravních pojistek	15	Namáčení prádla	38
Náradí pro montáž	16	Přidání prádla	38
Montáž spotřebiče	16	Zrušení programu	38
Připojení spotřebiče	21	Pokračování programu při nastá- vení stop po máchání	39
Vyrovnaní spotřebiče	22	Vyjmutí prádla	39
Seznámení	23	Vypnutí spotřebiče	39
Spotřebič	23	Dětský zámek	39
Násypka na prací prostředky	24	Aktivace dětského zámku	39
Ovládací prvky	24	Deaktivace dětského zámku	39
Displej	25	Základní nastavení	40
Tlačítka	27	Přehled základních nastavení	40
Programy	28	Změna základních nastavení	40
Příslušenství	31	Čištění a ošetrování	41
Před prvním použitím	31	Typy pro údržbu spotřebiče	41
Spuštění praní bez prádla	31	Čištění bubnu	41
Prádlo	32	Čištění násypky na prací prostředky	41
Příprava prádla	32		

Odvápnění	42
Čištění čerpadla	42
Čištění odtokové hadice u sifonu...	44
Čištění sítka v přívodu vody	45

Odstranění poruch 47

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	47
Poruchy funkce.....	48
Zvuky	51
Problém s výsledkem.....	51
Netěsnost	52
Zápachy.....	53
Nouzové odblokování.....	54

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 54

Demontáž spotřebiče	54
Nasazení přepravních pojistek	54
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	55
Likvidace starého spotřebiče	55

Zákaznický servis..... 56

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	56
Záruka AQUA-STOP	56

Hodnoty spotřeby 58

Technické údaje 58

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!