


## Prvky

- 1 Hlasitost
- 2 Ovládací panel
  - 2.1 Power On/Off / Mode (zapnutí / režim)
  - 2.2 AutoSearch / NAP / ekvalizer
  - 2.3 Info
  - 2.4 Podsvícení displeje
  - 2.5 Paměť
  - 2.6 Předvolba < / hledat <
  - 2.7 Play/Pause / Enter
  - 2.8 Předvolba > | hledat >
- 3 Displej
- 4 LED světlo
- 5 Reproduktor
- 6 DAB Anténa
- 7 Aretace dvířek pro telefon
- 8 Dvířka boxu pro telefon
- 9 Port pro nabíjení
- 10 Zámek dvířek pro telefon
- 11 Držák telefonu
- 12 Aux vstup



## **BATERIE**

Při provozu na baterie stiskněte tlačítko “**INFO**” opakovaně, dokud se nezobrazí “Battery xx” (xx = Úroveň stavu baterie).

Pokud baterie potřebuje nabít, zobrazí se na displeji “Battery Low”.

**Automatické vypnutí** Zařízení se při nečinnosti automaticky vypne za cca 15 minut. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte tl. “**ST/BY / MODE**”

## Základní obsluha

### **Volba provozního režimu**

Během provozu pomocí tlačítka “**⏻ / MODE**” přepínejte mezi dostupnými režimy

### **Hlasitost**

Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítka “**Volume Control**”.

## DAB

Pomocí tl. “**MODE**” přepněte do režimu “DAB”.

Pokud jste režim DAB spustili poprvé, automaticky začne vyhledávání stanic. Vyhledávání můžete spustit manuálně tlačítkem **“SEARCH”**. Pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶** můžete procházet mezi stanicemi, potvrďte volbu tlačítkem **“Enter”**.

### Automatické vyhledávání

Tlačítkem **“AMS”** spustíte automatické hledání stanic

### Uložit stanici

1. Zvolte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tl. **“MEM”** dokud se na displeji nezobrazí **“Preset store”**.
3. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte pozici pro uložení a stiskněte **“Enter”**.

### Přejít na uloženou stanici

1. Stiskněte tl. **“MEM”**. Displej zobrazí **“Preset recall”**.
2. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte požadovanou předvolbu a stiskněte **“Enter”**.

## FM

Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“FM”**. Ovládání je shodné s režimem DAB popsaném výše s výjimkou možnosti manuálního ladění pomocí tlačítek **<** a **>**

## BLUETOOTH®

Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“Bluetooth”**.

Na displej se zobrazí „Bluetooth pairing“ a zařízení čeká na spárování s vaším telefonem.

Na telefonu vyhledejte Bluetooth zařízení s názvem **“DAB80”**. Po úspěšném spojení se zobrazí **“Bluetooth Connected”**.

Přehrávání můžete ovládat kompletně z telefonu, nebo i na přehrávači pomocí tlačítek (play, prev, next)

Pomocí zařízení můžete přijímat hovory stiskem tlačítka **“Enter”**. Opětovným stiskem tlačítka hovor ukončíte. Pro odmítnutí hovoru tlačítko Enter stiskněte a držte, dokud se hovor neukončí.

## AUX

Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“Aux”**.

Připojte externí zdroj zvuku do AUX portu. V tom to režimu funguje zařízení jen jako zesilovač. Reprodukci ovládáte na připojeném zařízení.

## EQUALIZER

Pomocí tl. **“AMS | NAP | EQ”** procházejte mezi režimy ekvalizeru: Flat, Rock, Pop, Jazz, Classic.

## NAP

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!