

▶ T9DBE69SC

CS Návod k použití
Bubnová sušička

USER MANUAL



AEG

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce. Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace získáte na:

www.aeg.com/support



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

www.registeraeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.



⚠ Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

ℹ Všeobecné informace a rady

📄 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	6
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob.....	6
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace	7
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	9
2.1 Instalace.....	9
2.2 Připojení k elektrické síti.....	9
2.3 Použití spotřebiče.....	10
2.4 Vnitřní osvětlení.....	10
2.5 Čištění a údržba.....	11
2.6 Kompresor.....	11
2.7 Obsluha.....	11
2.8 Likvidace.....	11
3. POPIS SPOTŘEBIČE	13
4. OVLÁDACÍ PANEL	14
4.1 Displej.....	14
5.  WI-FI - NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ	16
5.1 Instalace a konfigurace My AEG.....	16
5.2 Aktualizace „vzduchem“ (OTA).....	17
5.3 Konfigurace bezdrátového připojení.....	17
5.4 Dálkového ovládání přes aplikaci My AEG 	18
6. PROGRAM	21
6.1 Kompatibilita při volbě Program a funkcí.....	24
6.2 Údaje o spotřebě.....	25
7. FUNKCE	27
7.1 Stupeň sušení	27
7.2 Tichý.....	27
7.3 ECO	27
7.4 Proti pomačkání	27
7.5 Osvěžení.....	27
7.6 Čas sušení	27
7.7 Funkce Čas sušení u programu Vlna.....	28

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!