


Christmas LED Lights **GARLANDS**

ZY2164**ZY2065****ZY2075****ZY2061****ZY2066****ZY2076****ZY2062****ZY2071****ZY2077****ZY2063****ZY2072****ZY2064****ZY2074**

**Type / Typ / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip / Typ / Тип /
Tip / Típas / Tips / Tüüp / Тип**

GARLANDS	ZY2164	ZY2065	ZY2075
	ZY2061	ZY2066	ZY2076
	ZY2062	ZY2071	ZY2077
	ZY2063	ZY2072	
	ZY2064	ZY2074	

GB Three-position switch functions: OFF – constantly off • **TIMER** – the product lights up in repeated cycles daily for 6 hours, then turns off for 18 hours • ON – constantly on Technical specifications: Powered by batteries – 2× AA 1.5 V DC (batteries not included) • Enclosure rating – IP20 **WARNING!** The light sources are not replaceable. • Do not connect the chain to power supply while it is still in packaging. • **FOR INDOOR USE ONLY.** • Do not interconnect with another Christmas light fitting. • Do not interfere with the wiring. • Only an adult person may change the batteries! • Make sure to insert the batteries with the correct polarity! • Never simultaneously use batteries of different brands and/or batteries charged to a different degree! • Replace the battery compartment cover after changing the batteries! • The product is not a toy; do not give it to children! Emos spol s.r.o. declares that the Christmas LED Lights is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>. **CZ Funkce třípolohového spínače:** OFF – vypnutí • **TIMER** – výrobek po zapnutí svítí v opakovaných cyklech denně po dobu 6 hodin, potom se na 18 hodin vypne • ON – stav stálého zapnutí Technická specifikace: Napájení pomocí baterií – 2× AA 1,5 V DC (baterie nejsou součástí balení) • Stupeň krytí – IP20 **UPOZORNĚNÍ!** Světelné zdroje nejsou vyměnitelné. • Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu. • **POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.** • Nenapojujte další vánoční svítidlo. •

Nezasahujte do zapojení. • Výměnu baterii smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabití! • Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie! • Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem! Emos spol. s r.o. prohlašuje, že Vánoční LED osvětlení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>. **SK Funkcia trojpolohového spínača:** OFF - vypnutie • TIMER - výrobok po zapnutí svieti v opakovaných cykloch denne po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypne • ON - stav stáleho zapnutia Technická špecifikácia: Napájanie pomocou batérií - 2x AA 1,5 V DC (batérie nie sú súčasťou balenia) • Stupeň krytia - IP20 **UPOZORNENIE!** Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné. • Nepripájajte reťaz k napájaniu, ak je v obale. • **LEN PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE.** • Nepripájajte ďalšie vianočné svetidlo. • Nezasahujte do zapojenia. • Výmenu batérií smie vykonávať len dospelá osoba! • Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu! • Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek a/alebo batérie s rôznym stupňom nabitia! • Po výmene batérií pripevnite kryt schránky na batérie! • Výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom! EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že Vianočné LED osvetlenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>. **PL Funkcje przelącznika trójpołożeniowego:** OFF – wyłączenie • TIMER – wyrób po włączeniu świeci codziennie w powtarzających się cyklach w czasie 6 godzin, a potem wyłącza się na 18 godzin • ON – stan ciągłego włączenia • Specyfikacja techniczna: Zasilanie za pomocą baterii – 2x AA 1,5 V DC (baterie nie są częścią kompletu) • Stopień ochrony – IP20 **UWAGA!** Źródła światła nie są przystosowane do wymiany. • Łańcucha choinkowego znajdującego się w opakowaniu nie podłączamy do zasilania. • **TYLKO DO UŻYTKU**

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!