

Lenovo ideapad S540-15IML

Uživatelská příručka



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 31
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (září 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	4
Vlastnosti a specifikace	5
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Začít se systémem Windows 10	7
Účet Windows	7
Uživatelské rozhraní Windows	8
Štítek Windows	9
Připojení k sítím Wi-Fi	9
Použití programu Lenovo Vantage	10
Interakce s vaším počítačem	11
Klávesové zkratky	11
Použití multimédií	12
Použití zvuku	12
Použití kamery	12
Připojení k externímu displeji	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 15

Řízení napájení	15
Kontrola stavu baterie	15
Dobijte baterii	15
Kontrola teploty baterie	15
Maximalizovat výdrž baterie	15
Nastavit chování tlačítka napájení	15
Nastavit schéma napájení	16
Přenos dat	16
Připojení zařízení s podporou Bluetooth	16
Použití karty SD	16
Režim v letadle	17

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 19

Použití hesel	19
Typy hesel	19
Nastavení hesla administrátora	19
Změna nebo odstranění hesla administrátora	20
Nastavení uživatelského hesla	20

Zapnout heslo pro spuštění	20
Nastavení hesla pevného disku	20
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	21
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	21
Použití brány firewall a antivirový program	22

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení 23

UEFI/BIOS	23
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	23
Spuštění nástroje Setup Utility	23
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	23
Změna spouštěcí sekvence	23
Nastavení systémového data a času	24
Zapnutí/vypnutí režimu horkých kláves	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	24
Aktualizace systému UEFI/BIOS	24
Informace o obnovení	25
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	25
Obnovte své soubory ze zálohy	25
Resetovat počítač	25
Použití pokročilé možnosti	25
Automatické obnovení systému Windows	26
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	26

Kapitola 6. Návod a podpora 27

Časté dotazy	27
Zdroje ke svépomoci	28
Zavolejte Lenovo	29
Než budete kontaktovat Lenovo	29
Středisko podpory Lenovo	29
Zakoupit další služby	30

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 31

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 45

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy 49

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!