



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WAJ24062BY

[cs] Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	29
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	29
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	29
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	30
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	30
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	31
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Zapnutí spotřebiče	31
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	31
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpůsobení nastavení progra- mu	31
Likvidace obalu	12	Vložení prádla.....	32
Úspora energie a zdrojů	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	32
Režim šetření energie	12	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	32
Instalace a připojení	13	Spuštění programu.....	33
Vybalení spotřebiče.....	13	Namáčení prádla.....	33
Rozsah dodávky.....	14	Přidání prádla	33
Požadavky na místo instalace.....	14	Zrušení programu.....	33
Odstranění přepravních pojistek	15	Pokračování programu při nastave- ní stop po máchání.....	33
Připojení spotřebiče	16	Vyjmutí prádla.....	34
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Vypnutí spotřebiče.....	34
Seznámení	19	Dětský zámek	34
Spotřebič	19	Aktivace dětského zámku	34
Násypka na prací prostředky	20	Deaktivace dětského zámku	34
Ovládací prvky.....	20	Základní nastavení	35
Displej	21	Přehled základních nastavení	35
Tlačítka	23	Změna základních nastavení.....	35
Programy	24	Čištění a ošetřování	36
Příslušenství	27	Typy pro údržbu spotřebiče	36
Před prvním použitím	27	Čištění bubnu	36
Spuštění praní bez prádla	27	Čištění násypky na prací prostředky	36
Prádlo	28	Odvápnění	37
Příprava prádla	28	Čištění čerpadla	37
Třídění prádla	29	Čištění odtokové hadice u sifonu... 39	
		Vyčistíte sítko v přívodu vody.....	40

Odstranění poruch	42
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	42
Poruchy funkce.....	43
Zvuky	46
Problém s výsledkem.....	46
Netěšnost	47
Zápachy.....	47
Nouzové odblokování.....	48
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	48
Demontáž spotřebiče	48
Nasazení přepravních pojistek	48
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	49
Likvidace starého spotřebiče	49
Zákaznický servis.....	50
Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	50
Hodnoty spotřeby	51
Technické údaje	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!