

CANDY

• FCS 100

NÁVOD K OBSLUZE

TROUBY _____

CZ

Bezpečnostní pokyny

- VAROVÁNÍ: spotřebič a jeho přístupné části mohou být během provozu horké. Nedotýkejte se horkých částí.
- VAROVÁNÍ: přístupné části jsou při používání trouby horké. Děti držte v bezpečné vzdálenosti.
- VAROVÁNÍ: před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili zásahu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: abyste předešli jakémukoli nebezpečí způsobenému náhodným resetováním tepelné pojistky, spotřebič by neměl být napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo by neměl být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- VAROVÁNÍ: před spuštěním cyklu automatického čištění:
 - Vyčistěte dvířka trouby;
 - Odstraňte velké zbytky pokrmů z vnitřku trouby pomocí vlhké houby. Nepoužívejte rozpouštědla;
 - Vyndejte veškeré příslušenství a kolejničky (pokud jsou);
 - Nevkládejte do trouby papírové utěrky.
- V troubách s teploměrem je třeba před provedením cyklu čištění zavřít otvor dodanou maticí. Otvor překryjte maticí vždy, když teploměr nepoužíváte.
- Děti do 8 let držte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné ani brusné materiály, ani ostré škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a mohlo by dojít k prasknutí skla.
- Troubu musíte vypnout před vyjmutím demontovatelných dílů a po vyčištění je instalujte podle pokynů.

- Používejte pouze teploměr na maso určený pro tuto troubu.
- K čištění nepoužívejte parní čistič.
- Zástrčku připojte k zásuvce vybavené třetím uzemňovacím kontaktem, který musí být připojen a v provozu. U modelů bez zástrčky připojte standardní zástrčku ke kabelu, který snese zátěž uvedenou na výrobním štítku. Uzemňovací vodič má žlutozelenou barvu. Tuto činnost by měl provádět kvalifikovaný technik. V případě neslučitelnosti mezi zásuvkou a zástrčkou spotřebiče požádejte kvalifikovaného elektrikáře o výměnu za vhodný typ. Připojení ke zdroji napájení může být provedeno také začleněním více pólového jističe mezi spotřebič a zdroj napájení, který snese maximální předepsané zatížení a je v souladu s platnými zákony. Žlutozelený uzemňovací vodič nesmí být přerušen jističem. Zásuvka nebo jistič musí být po instalaci snadno přístupný.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí se vyměnit za kabel nebo speciální svazek dostupný od výrobce nebo servisního střediska. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být okamžitě vyměněn v souladu s následujícími pokyny:
 - Otevřete kryt svorkovnice;
 - Odpojte napájecí kabel a nahradte ho podobným kabelem, který je kompatibilní se spotřebičem (typ H05VV-F, H05V2V2-F).
- Kabel může vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být o 10 mm delší než ostatní vodiče. Opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko a může používat pouze originální náhradní díly.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může snížit bezpečnost spotřebiče a mít za následek ztrátu záruky.
- Veškerý protečený pokrm odstraňte ještě před čištěním.
- Během pyrolytického cyklu čištění se povrch zahřívá více než obvykle, držte děti v bezpečné vzdálenosti.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!