



KRUPS



www.krups.com



CZ

KRUPS

www.krups.cz

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič z řady výrobků značky KRUPS. Přečtěte si, prosím, tyto pokyny pečlivě a uložte je na bezpečném místě.

Bezpečnostní pokyny

Předtím, než začnete spotřebič používat, přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte ho pro případné další použití.

- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Jakékoli profesionální použití, nevhodné použití nebo nedodržení uvedených pokynů záruka zaniká.
- Spotřebič používejte na rovném, stabilním podkladu, který je tepelně odolný, a dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s vodou.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru pokud je v provozu, zejména v přítomnosti malých dětí nebo těžce postižených osob.
- Nenechávejte přírodní šňůru viset tak, aby na ni dosáhly děti a dbejte na to, aby se nedostala do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo do blízkosti zdrojů tepla či ostrých hran.
- Spotřebič, přírodní šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič odpojte od zdroje, jakmile ho přestanete používat a před tím, než ho vyčistíte. Chcete-li ho odpojit od zdroje, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za přírodní šňůru.
- Zkontrolujte, zda hodnota napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě napětí uvedené na spotřebiči. Jakákoli chyba při zapojení učiní záruku neplatnou.
- Spotřebič nepoužívejte, jestliže nefunguje správně, jestliže byl poškozen nebo jestliže byla poškozena jeho přírodní šňůra. Vyhněte se jakémukoli riziku a nechejte poškozené části vyměnit v autorizovaném servisním centru KRUPS (viz seznam v servisní příručce).
- Pro osobní bezpečnost používejte pouze příslušenství značky KRUPS a náhradní díly vyrobené pro Váš spotřebič.
- Jakýkoli jiný zásah do běžného provozu spotřebiče, než jeho běžné čištění, které provádí zákazník, musí být proveden v autorizovaném servisním centru KRUPS.
- Vždy dbejte na to, aby bylo během provozu mlýnku pevně nasazeno bezpečnostní víko. Během mletí a když je spotřebič zapojený do zásuvky, nedotýkejte se rukama nebo kuchyňským náčiním

násypníku na zrnka kávy. Před mletím se přesvědčete, že se v zrnkách nenacházejí žádná cizí tělesa.

- Nezapínejte spotřebič, jestliže je prázdný.

Popis

- 1 Násypník na zrnka kávy
- 2 Víko násypníku na zrnka kávy
- 3 Tělo spotřebiče
- 4 Vypínač (ON/OFF) (Zapnuto/Vypnuto)
- 5 Odnímatelný horní mlecí kámen
- 6 Zásobník na pomletou kávu
- 7 Víko zásobníku na pomletou kávu
- 8 Počítadlo pomletých porcí
- 9 Regulátor jemnosti mletí
- 10 Dávkovač pomleté kávy

Doporučení ohledně kávy

Aroma kávy závisí na kvalitě mletí. Obecně platí, že čím rychlejší je příprava kávy, tím jemněji by měla být káva pomletá. Mletí pro přípravu espressa je tedy jemnější než pro přípravu překapávané kávy.

Velmi jemně pomletá káva pro přípravu expressa dodá překapávané kávě hořkou chuť. Jestliže použijete hruběji pomletou kávu pro přípravu espressa, káva bude slabší. Pokud se Vám zdá při Vámi zvolené jemnosti mletí káva příliš hořká, přidejte hruběji mletou kávu pro získání vyváženější chuti.

Před prvním použitím

Umyjte zásobník na pomletou kávu (6), jeho víko (7) a víko násypníku na zrnka kávy (2) v teplé mýdlové vodě. Otřete vnitřek násypníku na zrnka kávy (1) vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte tělo spotřebiče do vody nebo ho neumývejte pod tekoucí vodou. Opatrně osušte vyjímatelné součástky mlecí jednotky a nasadte je zpátky do spotřebiče. Zásobník na pomletou kávu, jeho víko a násypník na zrnka kávy můžete mýt v horním koši myčky na nádobí.

Použití spotřebiče

1. Nasadte zásobník na pomletou kávu (6) a jeho víko (7) do správné pozice. Zkontrolujte, že je mlecí jednotka správně nasazena v těle spotřebiče (3).
2. Sejměte víko (2) a nasype zrnka kávy do násypníku (1). Násypník nepřepřlňujte nad značku „max“. Nasadte víko násypníku a ujistěte se, že je nasazeno správně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!