

# **NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU**

**Elektrické vířivé pračky  
Elektrickej vírivej práčky**

**R 190**

R-FIN s.r.o.  
Nádražní 335  
742 45 FULNEK  
ČESKÁ REPUBLIKA

# **Obsah**

<b>CZ – Návod k obsluze</b>	<b>3</b>
<b>1 Technický popis</b>	<b>3</b>
<b>2 Zapojení</b>	<b>4</b>
<b>3 Důležitá upozornění</b>	<b>4</b>
<b>4 Doporučené prací prostředky</b>	<b>5</b>
<b>5 Technické údaje</b>	<b>6</b>
<b>6 Doporučení</b>	<b>6</b>
<b>7 Opravy</b>	<b>7</b>
<b>8 Praní prádla</b>	<b>7</b>
<b>9 Ovládání praní</b>	<b>8</b>
<b>10 Vypouštění pracího roztoku</b>	<b>9</b>
<b>SK – Návod na obsluhu</b>	<b>12</b>
<b>1 Technický popis</b>	<b>12</b>
<b>2 Pripojenie</b>	<b>12</b>
<b>3 Dôležité upozornenie</b>	<b>13</b>
<b>4 Odporúčané pracie prostriedky</b>	<b>14</b>
<b>5 Technické údaje</b>	<b>15</b>
<b>6 Odporúčanie</b>	<b>15</b>
<b>7 Opravy</b>	<b>16</b>

<b>8 Pranie bielizne</b>	<b>16</b>
<b>9 Ohrev vody v nádrži</b>	<b>16</b>
<b>10 Ovládanie prania</b>	<b>17</b>
<b>11 Vypustenie pracieho roztoku</b>	<b>18</b>

## **1 Technický popis**

- Elektrická vířivá pračka řady R 190 je určena pro praní 1,5 kg suchého prádla. V plášti pračky je umístěna prací vana z antikorozního materiálu. Víko pračky je provedeno jako závěsné s možností odnímání. Pro snadnější manipulaci je pračka vybavena pojezdovými kolečky.
- Elektrická vířivá pračka řady R 190 je vyráběná ve dvou základních provedeních (obr. 1 a 2), a to s příslušenstvím a bez příslušenství. Pračky s příslušenstvím jsou vybaveny čerpadlem, které slouží k rychlému odčerpání pracího roztoku a topným tělesem k přehřevu pracího roztoku. Zapnutý stav topného tělesa je signalizován kontrolní doutnavkou. Udržování zvolené teploty pracího roztoku zabezpečuje termostat. Doba praní se nastavuje časovým nebo polohovým spínačem. Pračky bez příslušenství nemají možnost přehřevu ani odčerpání pracího roztoku z prací vany a uvádějí se do chodu polohovým spínačem.
- Víko pračky se nachází v prací vaně. Při praní ho zasuňte do závěsů umístěných na horním rámu pračky. Víko se odklápí mírným tahem k ovládací masce za současného zvedání pomocí madla do zadní polohy. Konstrukční řešení umožňuje odložit víko při máchání nebo čištění pračky.

**POZOR!** Při praní a ohřevu musí být prací vana uzavřená víkem.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!