

iGET

GX1

Sport/Brown/Black/Style

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BENUTZERHANDBUCH

QUICK START GUIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

www.iget.eu

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

| | |
|-------------------|----|
| Czech..... | 2 |
| Slovak..... | 11 |
| German..... | 20 |
| English..... | 29 |
| Polish..... | 38 |
| Magyar..... | 47 |
| Waranty card..... | 56 |

Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF.

Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF.

Complete user guide can be found on our website in PDF format.

Základní informace:

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky iGET. Jednotlivé technické parametry, popis, obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny.

Chytré hodinky iGET GX1 NEDISPONUJÍ certifikací IP68.

Chytré hodinky jsou voděodolné v rámci označení 5ATM.

Voděodolnost 5ATM nezaručuje 100% voděodolnost v jakýchkoliv podmínkách! Voděodolnost je do 50 cm vodního sloupce, ponoření pod tuto úroveň je v rozporu se zárukou na zařízení. Zařízení není vhodné k vodním aktivitám s možností náhodného ponoření do větší hloubky než 50 cm. Při kontaktu s vodou hodinky nepoužívejte. Po kontaktu s vodou či jinou kapalinou nechte hodinky vyschnout a před nabíjením zkontrolujte, že kontakt pro nabíjení je suchý. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození hodinek.

Nepoužívejte zařízení:

Ve slané, mořské a vysoce mineralizované vodě.

Horké vodě nad teplotu 30°C.

Nevystavujte zařízení rychlým změnám teplot (např. od slunce horké hodinky ponořit do studené vody), změna teploty by mohla způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení.

Řemínky z eko-kůže (v případě verze Brown/Black/Style) nejsou voděodolné, namočení může změnit barvu, tvar a pevnost materiálu řemínku.

Po prvním spuštění chytrých hodinek a po spárování s aplikací H Band zkontrolujte možnou aktualizaci softwaru.

Kupující je povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takového zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Hodinky reklamujte u svého prodejce, pokud není uvedeno na webu www.iget.eu jinak. Záruční list je na posledních stranách tohoto manuálu nebo na samotném listu.

**Bezpečnostní upozornění:**

- Drobné části hodinek mohou způsobit dušení.
- Nevystavujte hodinky k otevřenému ohni.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!