



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# Myčka nádobí



**SMS2HVV72E**

**[cs]**

Návod k použití

# Obsah

|   |           |                                       |           |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnost</b> .....                           | <b>4</b>  | <b>Před prvním použitím</b> .....     | <b>22</b> |
| Všeobecné pokyny.....                             | 4         | Provedení prvního uvedení do          |           |
| Použití k určenému účelu.....                     | 4         | provozu.....                          | 22        |
| Omezení okruhu uživatelů.....                     | 4         | <b>Odvápňovací zařízení</b> .....     | <b>22</b> |
| Bezpečná instalace .....                          | 5         | Přehled nastavení tvrdosti vody ..... | 22        |
| Bezpečné použití.....                             | 6         | Nastavení odvápňovacího za-           |           |
| Poškozený spotřebič.....                          | 8         | řízení .....                          | 23        |
| Nebezpečí pro děti.....                           | 8         | Speciální sůl .....                   | 23        |
| <b>Zabránění věcným škodám</b> .....              | <b>10</b> | Vypnutí odvápňovacího zařízení.....   | 24        |
| Bezpečná instalace .....                          | 10        | Regenerace odvápňovacího za-          |           |
| Bezpečné použití.....                             | 10        | řízení .....                          | 24        |
| <b>Ochrana životního prostředí a úspora</b> ..... | <b>11</b> | <b>Lešticí zařízení</b> .....         | <b>25</b> |
| Likvidace obalu .....                             | 11        | Leštidlo .....                        | 25        |
| Úspora energie.....                               | 11        | Nastavení množství přidávaného        |           |
| Aquasenzor .....                                  | 11        | leštidla .....                        | 25        |
| <b>Instalace a připojení</b> .....                | <b>12</b> | Vypnutí lešticího zařízení .....      | 25        |
| Rozsah dodávky.....                               | 12        | <b>Mycí prostředek</b> .....          | <b>26</b> |
| Instalace a připojení spotřebiče .....            | 12        | Vhodné mycí prostředky .....          | 26        |
| Přípojka pro odtok.....                           | 12        | Nevhodné mycí prostředky .....        | 27        |
| Přípojka pitné vody.....                          | 12        | Upozornění k mycím                    |           |
| Elektrické připojení.....                         | 13        | prostředkům .....                     | 27        |
| <b>Seznámení</b> .....                            | <b>14</b> | Naplnění mycího prostředku .....      | 28        |
| Spotřebič .....                                   | 14        | <b>Nádobí</b> .....                   | <b>28</b> |
| Ovládací prvky.....                               | 15        | Poškození sklenic a nádobí .....      | 28        |
| <b>Programy</b> .....                             | <b>17</b> | Uložení nádobí .....                  | 29        |
| Upozornění pro zkušební ústavy....                | 18        | Vyklízení nádobí .....                | 30        |
| Favourite ☆.....                                  | 18        | <b>Základní ovládání</b> .....        | <b>30</b> |
| <b>Přídavné funkce</b> .....                      | <b>18</b> | Zapnutí spotřebiče .....              | 30        |
| <b>Vybavení</b> .....                             | <b>19</b> | Nastavení programu.....               | 30        |
| Horní koš na nádobí.....                          | 19        | Nastavení přídavné funkce.....        | 30        |
| Spodní koš na nádobí.....                         | 20        | Nastavení časové předvolby .....      | 31        |
| Příborová zásuvka .....                           | 20        | Spuštění programu.....                | 31        |
| Etažér.....                                       | 21        | Aktivace zablokování tlačítek .....   | 31        |
| Sklopné trny .....                                | 21        | Deaktivace blokování tlačítek.....    | 31        |
| Výšky koše na nádobí.....                         | 21        | Zastavení programu .....              | 31        |
|   |           | Přerušení programu .....              | 31        |
|   |           | Vypnutí spotřebiče.....               | 31        |

|   |           |                               |           |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| <b>Základní nastavení</b> .....   | <b>33</b> | <b>Technické údaje</b> .....  | <b>56</b> |
| Přehled základních nastavení.....   | 33        | Informace o nezávislém a Open |           |
| Změna základních nastavení.....   | 34        | Source software .....         | 56        |
| <b>Home Connect</b> .....   | <b>34</b> |                               |           |
| Rychlé spuštění Home Connect.....   | 35        |                               |           |
| Home Connect Nastavení .....  | 35        |                               |           |
| Dálkový start  .....   | 35        |                               |           |
| Vzdálená diagnostika .....  | 36        |                               |           |
| Aktualizace softwaru .....  | 36        |                               |           |
| Ochrana údajů.....  | 36        |                               |           |
| Prohlášení o shodě .....  | 36        |                               |           |
| <b>Čištění a ošetřování</b> .....   | <b>37</b> |                               |           |
| Čištění mycí vany .....   | 37        |                               |           |
| Čisticí prostředky.....   | 37        |                               |           |
| Rady k čištění spotřebiče.....  | 37        |                               |           |
| Čisticí program  ..... | 37        |                               |           |
| System sítěk .....  | 38        |                               |           |
| Čištění ostříkovacích ramen.....  | 39        |                               |           |
| <b>Odstranění poruch</b> .....  | <b>41</b> |                               |           |
| Chybový kód/chybové hlášení/<br>signál .....  | 41        |                               |           |
| Výsledek mytí .....   | 43        |                               |           |
| Problém Home Connect.....   | 49        |                               |           |
| Pokyny v indikačním poli.....   | 50        |                               |           |
| Poruchy funkce.....   | 50        |                               |           |
| Mechanické poškození.....   | 51        |                               |           |
| Zvuky .....   | 52        |                               |           |
| Čištění čerpadla odpadní vody .....   | 53        |                               |           |
| <b>Přeprava, uskladnění a likvidace</b> .....   | <b>53</b> |                               |           |
| Demontáž spotřebiče .....   | 53        |                               |           |
| Zajištění spotřebiče před<br>mrazem.....  | 54        |                               |           |
| Přeprava spotřebiče .....   | 54        |                               |           |
| Likvidace starého spotřebiče .....  | 54        |                               |           |
| <b>Zákaznický servis</b> .....  | <b>54</b> |                               |           |
| Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....                          | 55        |                               |           |
| Záruka AQUA-STOP .....  | 55        |                               |           |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!