



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SMS2ITW33E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	21
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	21
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	21
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	22
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	22
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	22
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	23
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	24
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	24
úspora	11	Leštidlo	24
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	25
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	25
Instalace a připojení	11	Mycí prostředek	25
Rozsah dodávky.....	11	Vhodné mycí prostředky	25
Instalace a připojení spotřebiče	12	Nevhodné mycí prostředky	26
Přípojka pro odtok.....	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	12	prostředkům	26
Elektrické připojení.....	12	Naplnění mycího prostředku	27
Seznámení	14	Nádobí	28
Spotřebič	14	Poškození sklenic a nádobí	28
Ovládací prvky.....	15	Uložení nádobí	28
Programy	17	Vyklízení nádobí	29
Upozornění pro zkušební ústavy....	18	Základní ovládání	29
Favourite ☆.....	18	Zapnutí spotřebiče	29
Přídavné funkce	18	Nastavení programu.....	30
Vybavení	18	Nastavení přídavné funkce.....	30
Horní koš na nádobí.....	19	Nastavení časové předvolby	30
Spodní koš na nádobí.....	19	Spuštění programu.....	30
Košík na příbory	20	Aktivace zablokování tlačítek	30
Etažér.....	20	Deaktivace blokování tlačítek.....	30
Sklopné trny	20	Zastavení programu	31
Výšky koše na nádobí.....	21	Přerušení programu	31
		Vypnutí spotřebiče.....	31

Základní nastavení	32	Technické údaje	55
Přehled základních nastavení.....	32	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	33	Source software	55
Home Connect	33		
Rychlé spuštění Home Connect.....	34		
Home Connect Nastavení	34		
Dálkový start 	34		
Vzdálená diagnostika	35		
Aktualizace softwaru	35		
Ochrana údajů.....	35		
Prohlášení o shodě	35		
Čištění a ošetřování	36		
Čištění mycí vany	36		
Čisticí prostředky.....	36		
Rady k čištění spotřebiče.....	36		
Čisticí program 	36		
Systém sítěk	37		
Čištění ostříkovacích ramen.....	38		
Odstranění poruch	40		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	40		
Výsledek mytí	42		
Problém Home Connect.....	48		
Pokyny v indikačním poli.....	49		
Poruchy funkce.....	49		
Mechanické poškození.....	50		
Zvuky	51		
Čištění čerpadla odpadní vody	52		
Přeprava, uskladnění a likvidace	52		
Demontáž spotřebiče	52		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	53		
Přeprava spotřebiče	53		
Likvidace starého spotřebiče	53		
Zákaznický servis	53		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	54		
Záruka AQUA-STOP	54		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!