



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SMS6ZDW48E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	24
Všeobecné pokyny	4	Etažér na nože	25
Použití k určenému účelu	4	Příslušenství Extra Clean Zone	25
Omezení okruhu uživatelů	4	Výšky koše na nádobí	26
Bezpečná instalace	5	Před prvním použitím	26
Bezpečné použití	6	Provedení prvního uvedení do provozu	26
Poškozený spotřebič	8	Odvápňovací zařízení	26
Nebezpečí pro děti	9	Přehled nastavení tvrdosti vody	27
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení odvápňovacího za- řízení	27
Bezpečná instalace	11	Speciální sůl	27
Bezpečné použití	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení	28
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Regenerace odvápňovacího za- řízení	29
Likvidace obalu	12	Lešticí zařízení	29
Úspora energie	12	Leštidlo	29
Technologie sušení Zeolith 	12	Nastavení množství přidávaného leštidla	30
Aquasenzor	13	Vypnutí lešticího zařízení	30
Senzory	13	Mycí prostředek	30
Instalace a připojení	13	Vhodné mycí prostředky	30
Rozsah dodávky	13	Nevhodné mycí prostředky	31
Instalace a připojení spotřebiče	13	Upozornění k mycím prostředkům	31
Přípojka pro odtok	14	Naplnění mycího prostředku	32
Přípojka pitné vody	14	Nádobí	33
Elektrické připojení	14	Poškození sklenic a nádobí	33
Seznámení	15	Uložení nádobí	33
Spotřebič	15	Vyklízení nádobí	34
Ovládací prvky	16	Základní ovládání	34
Programy	19	Zapnutí spotřebiče	34
Upozornění pro zkušební ústavy	20	Nastavení programu	35
Favourite ☆	20	Nastavení přídatné funkce	35
Přídavné funkce	21	Nastavení časové předvolby	35
Vybavení	21	Spuštění programu	35
Horní koš na nádobí	22	Aktivace zablokování tlačítek	35
Spodní koš na nádobí	23	Deaktivace blokování tlačítek	35
Košík na příbory	23		
3. koš na nádobí	23		
Etažér	24		

Zastavení programu	36	Zákaznický servis	58
Přerušení programu	36	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	59
Vypnutí spotřebiče.....	36	Záruka AQUA-STOP	59
Základní nastavení	37	Technické údaje	60
Přehled základních nastavení.....	37	Informace o nezávislém a Open Source software	60
Změna základních nastavení.....	38		
Home Connect	39		
Rychlé spuštění Home Connect.....	39		
Home Connect Nastavení	40		
Dálkový start 	40		
Vzdálená diagnostika	40		
Aktualizace softwaru	40		
Ochrana údajů.....	40		
Prohlášení o shodě	41		
Čištění a ošetřování	41		
Čištění mycí vany	41		
Čisticí prostředky.....	41		
Rady k čištění spotřebiče.....	41		
Čisticí program 	42		
Systém sítěk	43		
Čištění ostříkovacích ramen	44		
Odstranění poruch	45		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	45		
Výsledek mytí	47		
Problém Home Connect.....	54		
Pokyny v indikačním poli.....	54		
Poruchy funkce.....	54		
Mechanické poškození.....	55		
Zvuky	56		
Čištění čerpadla odpadní vody	57		
Přeprava, uskladnění a likvidace.....	57		
Demontáž spotřebiče	57		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	58		
Přeprava spotřebiče	58		
Likvidace starého spotřebiče	58		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!