



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SPS6ZMW35E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	25
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí.....	25
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Bezpečná instalace	11	Přehled nastavení tvrdosti vody	26
Bezpečné použití	11	Nastavení odvápňovacího zařízení	27
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Speciální sůl	27
Likvidace obalu	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení	28
Úspora energie	12	Regenerace odvápňovacího zařízení	28
Technologie sušení Zeolith 	12		
Aquasenzor	13		
Senzory	13		
Instalace a připojení	13		
Rozsah dodávky	13		
Instalace a připojení spotřebiče	14		
Přípojka pro odtok	14		
Přípojka pitné vody	14		
Elektrické připojení	14		
Seznámení	16		
Spotřebič	16		
Ovládací prvky	17		
Programy	20		
Upozornění pro zkušební ústavy	21		
Favourite 	21		
Přídavné funkce	22		
Vybavení	23		
Horní koš na nádobí	23		
Spodní koš na nádobí	24		
Příborová zásuvka	24		
Etažér	25		
Před prvním použitím	26		
Provedení prvního uvedení do provozu	26		
Odvápňovací zařízení	26		
Přehled nastavení tvrdosti vody	26		
Nastavení odvápňovacího zařízení	27		
Speciální sůl	27		
Vypnutí odvápňovacího zařízení	28		
Regenerace odvápňovacího zařízení	28		
Leštící zařízení	29		
Leštítlo	29		
Nastavení množství přidávaného leštítla	29		
Vypnutí leštícího zařízení	29		
Mycí prostředek	30		
Vhodné mycí prostředky	30		
Nevhodné mycí prostředky	31		
Upozornění k mycím prostředkům	31		
Naplnění mycího prostředku	32		
Nádobí	32		
Poškození sklenic a nádobí	33		
Uložení nádobí	33		
Vyklopení nádobí	34		
Základní ovládání	34		
Otevření dvírek spotřebiče	34		
Zapnoutí spotřebiče	34		
Nastavení programu	34		
Nastavení přídavné funkce	35		
Nastavení časové předvolby	35		
Spuštění programu	35		
Aktivace zablokování tlačítek	35		
Deaktivace blokování tlačítek	35		
Zastavení programu	35		

Přerušení programu	35	
Vypnutí spotřebiče.....	36	
Základní nastavení	37	
Přehled základních nastavení.....	37	
Změna základních nastavení.....	39	
Home Connect	39	
Rychlé spuštění Home Connect....	39	
Home Connect Nastavení	40	
Dálkové spuštění □	40	
Vzdálená diagnostika	40	
Aktualizace softwaru	41	
Ochrana údajů.....	41	
Prohlášení o shodě	41	
Čistění a ošetřování	42	
Čištění mycí vany	42	
Čisticí prostředky.....	42	
Rady k čištění spotřebiče.....	42	
Čisticí program ✎.....	42	
Systém sítek	43	
Cištění ostřikovacích ramen	44	
Odstranění poruch	46	
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	46	
Výsledek mytí	48	
Problém Home Connect.....	54	
Pokyny v indikačním poli.....	55	
Poruchy funkce.....	55	
Mechanické poškození.....	56	
Zvuky	56	
Čištění čerpadla odpadní vody	58	
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	58	
Demontáž spotřebiče	58	
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	59	
Přeprava spotřebiče	59	
Likvidace starého spotřebiče	59	
Zákaznický servis	59	
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	60	
Záruka AQUA-STOP	60	
Technické údaje	61	
Informace o nezávislém a Open Source software	61	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!