




**MYČKA NÁDOBÍ
UMÝVAČKA RIADU
ZMYWARKA DO NACZYŃ
MOSOGATÓGÉP
POMIVALNI STROJ
GESCHIRRSPÜLER
DISHWASHER**

**GZ-8703, GZ-8704
GZ-8705, GZ-8706**



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**





Přečtěte si tento návod

Vážený zákazník,
Důkladně si přečtěte tento návod před použitím
myčky, pomůže vám v její nejlepšímu využití.
Odevzdejte jej případnému dalšímu majiteli.

Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny, pokyny
k použití, instalační pokyny a odstranění možných
problémů, apod.

Důkladně si přečtěte tento návod před použitím
myčky, pomůže vám ve správném použití spotřebiče.



Než zavoláte servis

Přehled tipů v části odstranění možných problémů
vám pomůže vyřešit některé běžné problémy bez
nutnosti kontaktovat servisní středisko.



POZNÁMKA:

Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem
a aktualizací bez předchozího upozornění uskutečnit
úpravy výrobku.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. LIKVIDACE	5
3. POKYNY K OBSLUZE	7
Ovládací Panel	7
Funkce myčky	8
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	8
Změkčovač vody.....	8
Plnění soli do změkčovače.....	9
Plnění dávkovače leštidla	10
Dávkovač leštidla.....	10
Funkce mycího prostředku	11
5. PLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY	14
6. SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU	18
Tabulka mycích programů	18
Zapnutí spotřebiče	18
Změna programu.	19
Zapomněli jste přidat nádoby	19
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	20
Uchování dobrého stavu myčky	22
8. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	23
Kódy závad.....	23
Než budete kontaktovat servis.....	24
Technické parametry.....	26
Pokyny k instalaci	27

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ!

Při použití vaší myčky musíte dodržovat základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

⚠ VAROVÁNÍ! PLYNNÝ VODÍK JE EXPLOSIVNÍ

Za určitých podmínek se může vytvářet vodík v systému horké vody, pokud se nepoužívá dva týdne nebo déle.

VODÍK JE EXPLOSIVNÍ. Pokud jste systém teplé vody nepoužívali delší dobu, před použitím myčky otevřete všechny ventily horké vody a nechte z každého několik minut vytékat vodu. Tím se uvolní nahromaděný vodíkový plyn. Jelikož je plyn hořlavý, během této doby nekuřte ani nepoužívejte otevřený plamen.

⚠ VAROVÁNÍ! SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Nesedejte si ani nestoupejte na dvířka ani koše myčky.
- Nedotýkejte se ohřevného tělesa během nebo ihned po použití.
- Myčku nepoužívejte, dokud nejsou všechny panely skříňky na místě. Během provozu myčky otvírejte dvířka velmi opatrně. Hrozí riziko vystříknutí vody.
- Na dvířka nedávejte těžké předměty ani si nestoupejte na otevřená dvířka. Spotřebič se může převrhnout.
- Při vkládání nádobí pro mytí:
 - Ostré předměty umístěte tak, aby nepoškodily těsnění;
 - Ostré nože uložte madlem nahoru;
 - Varování: nože a další předměty s ostrými hroty musíte uložit jejich hroty směrem dolů nebo v horizontální poloze.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!