

Myčka nádobí

Uživatelský manuál

DW50R4060BB/DW50R4050BB/DW50R4040BB



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Co potřebujete vědět o bezpečnostních předpisech	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Pokyny o označení WEE	5
Důležitá bezpečnostní opatření	6
Pokyny k používání myčky nádobí	8
Pokyny k ochraně vašich dětí	9
Pokyny k instalaci myčky	10
Než začnete	13
Stručný přehled myčky nádobí	13
Nevhodné předměty do myčky nádobí	15
Základní použití košů	16
Zásobník na mycí prostředek	21
Zásobník na leštící prostředek	24
Zásobník na sůl	25
Touchpad	26
Režim nastavení	27
Operace	29
Ovládací panel	29
Přehled cyklů	31
Jednoduché kroky pro spuštění	32
Zásobník na sůl	33
Odložený start	35
Ovládání zámku	35
Údržba	36
Čištění	36
Dlouhodobá péče	39
Řešení problémů	40
Kontrolní body	40
Informační kódy	43
Tabulka mycích cyklů	44

Dodatek	46
Přeprava / přemístění	46
Ochrana před mrazem	46
Likvidace myčky a pomoc životnímu prostředí	46
Specifikace	47
Pro standardní test	48
Produktový list	50

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!