

**CZ**

Návod k obsluze

**gorenje**


**VESTAVNÝ SPORÁK  
NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE**

**G64X  
GT64B  
GTW64B**

Poznámka: Nepoužívejte sporák, dokud si nepřčtete návod k obsluze.

## ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si koupili náš nový plynový sporák.



I když jste již používali plynový sporák, je důležité, abyste si důkladně přečetli tyto pokyny, než začnete s vařením, zvláště pozornost přitom věnujte instalačním a bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli problémy s instalací, obsluhou či vařením na vašem sporáku, prosím projděte si důkladně tyto pokyny, abyste se ujistili, že jste nic nevynechali

**VAROVÁNÍ!** Pro vaši vlastní bezpečnost zajistěte, aby tyto pokyny o instalaci, obsluze a údržbě byly dodržovány. Pokud tento výrobek prodáváte nebo převádíte do vlastnictví jiné osoby, prosím předejte tento návod novému majiteli. Doporučujeme vám, abyste tyto pokyny uchovávali na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí. Pokud tento výrobek prodáváte nebo převádíte do vlastnictví jiné osoby, prosím předejte tento návod novému majiteli.

## VÁŠ SPORÁK

Platí pro plyn

Typ	Triple flame gas burner	Rychlý plyn. hořák	Polorychlý plyn. hořák	Pomocný plyn. hořák	Materiál	Zař. při Selhání plamene	Zdroj napájení	Velikost (mm)	Vestav. (mm)
X64G	/	3000 W	1850 W	1000 W	Nehrdzavejúca oceľ	Áno	220 V-50 Hz	500x580x80	477x557
GT64B	/	3000 W	1750W	1000 W	glass			500X580X95	
GTW64B	3800W	/	1750W	1000 W	glass			500X580X100	

## ČIŠTĚNÍ

### PRŮHLEDNÁ GLAZURA

Plotýnka, víčka hořáků, podpěry hrnců

Čistěte hadříkem namočeným v horké mýdlové vodě. Odolné skvrny lze odstranit krémovou pastou schválenou Asociací pro vývoj průhledné glazury, tekutým čističem nebo třením podložkou pod mýdlo, vyrobenou z jemné ocelové vlny.

**POZNÁMKA:** Podpěry hrnců lze také mýt v myčce.

### HLINÍK

Těla hořáků plotýnek

Podobné čištění, jako je uvedeno výše. Použijte nylonový kartáč k odstranění jakýchkoli čisticích materiálů, vody či špíny z těl hořáků plotýnek. Po čištění vytřete do sucha a vraťte na sporák, zajistěte správné usazení.

Zkontrolujte, zda jsou díly znovu správně namontovány, zapalte hořáky a nechte je vyschnout.

### PLAST

Ovládací knoflíky

Otřete hadříkem namočeným v horké mýdlové vodě.

### NEREZOVÁ OCEL

Čistěte hadříkem namočeným v horké mýdlové vodě.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!