



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Pračka

**WAX32M40BY**

**[cs]**

Návod k použití a montáži

# Obsah

<b>Bezpečnost</b> .....	<b>4</b>	Stupně zašpinění.....	34
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách... 34	
Použití k určenému účelu.....	4	<b>Prací a ošetrovací prostředky</b> .....	<b>34</b>
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky .....	35
Bezpečná instalace .....	5	Dávkování pracích prostředků .....	35
Bezpečné použití.....	7	<b>Základní ovládání</b> .....	<b>36</b>
Bezpečné čištění a bezpečná údržba .....	9	Zapnutí spotřebiče .....	36
<b>Zabránění věcným škodám</b> .....	<b>11</b>	Nastavení programu.....	36
<b>Ochrana životního prostředí a úspora</b> .....	<b>12</b>	Přízpůsobení nastavení progra- mu .....	36
Likvidace obalu .....	12	Vložení prádla.....	37
Úspora energie a zdrojů .....	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky .....	37
Režim šetření energie .....	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky .....	38
<b>Instalace a připojení</b> .....	<b>13</b>	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku .....	38
Vybalení spotřebiče.....	13	Spuštění programu.....	38
Rozsah dodávky.....	14	Namáčení prádla.....	39
Požadavky na místo instalace.....	14	Přidání prádla .....	39
Odstranění přepravních pojistek ....	15	Zrušení programu.....	39
Odstranění přepravních vzpěr.....	16	Pokračování programu při nast- avení stop po máchání.....	39
Připojení spotřebiče .....	17	Vyjmutí prádla.....	39
Vyrovnaní spotřebiče.....	18	Vypnutí spotřebiče.....	39
<b>Seznámení</b> .....	<b>20</b>	<b>Dětský zámek</b> .....	<b>40</b>
Spotřebič .....	20	Aktivace dětského zámku .....	40
Násypka na prací prostředky .....	21	Deaktivace dětského zámku.....	40
Ovládací prvky.....	21	<b>Základní nastavení</b> .....	<b>41</b>
<b>Displej</b> .....	<b>22</b>	Přehled základních nastavení .....	41
<b>Tlačítka</b> .....	<b>24</b>	Změna základních nastavení.....	41
<b>Programy</b> .....	<b>26</b>	<b>Čištění a ošetrování</b> .....	<b>42</b>
<b>Příslušenství</b> .....	<b>32</b>	Typy pro údržbu spotřebiče .....	42
<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>32</b>	Čištění bubnu .....	42
Spuštění praní bez prádla .....	32	Čištění násypky na prací prostředky .....	42
<b>Prádlo</b> .....	<b>33</b>	Odvápnění .....	43
Příprava prádla .....	33	Čištění čerpadla .....	43
Třídění prádla .....	34		

Čištění odtokové hadice u sifonu...	46
Čištění sítka v přívodu vody .....	47

## **Odstranění poruch ..... 48**

Chybový kód/chybové hlášení/ signál .....	48
Poruchy funkce.....	49
Zvuky .....	52
Problém s výsledkem .....	52
Netěsnost .....	53
Zápachy.....	54
Nouzové odblokování.....	55

## **Přeprava, uskladnění a likvidace..... 55**

Demontáž spotřebiče .....	55
Nasazení přepravních pojistek .....	55
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	56
Likvidace starého spotřebiče .....	56

## **Zákaznický servis..... 57**

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	57
Záruka AQUA-STOP .....	57

## **Hodnoty spotřeby ..... 59**

## **Technické údaje ..... 59**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!