

SIEMENS

Pračka

WM16XEH1CS

cs Návod k použití a montáži



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Třídění prádla	40
Všeobecné pokyny	4	Stupně zašpinění	40
Použití k určenému účelu	4	Značky pro údržbu na visačkách ...	40
Omezení okruhu uživatelů	5	Prací a ošetrovací prostředky	40
Bezpečná instalace	5	Doporučené prací prostředky	41
Bezpečné použití	7	Dávkování pracích prostředků	41
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Základní ovládání	42
Zabránění věcným škodám	11	Zapnutí spotřebiče	42
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení programu	42
Likvidace obalu	12	Přízpusobené nastavení progra- mu	43
Úspora energie a zdrojů	12	Uložení nastavení programu	43
Režim šetření energie	13	Vložení prádla	44
Instalace a připojení	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	44
Vybalení spotřebiče	13	Spuštění programu	44
Rozsah dodávky	14	Přidání prádla	44
Požadavky na místo instalace	14	Zrušení programu	45
Odstranění přepravních pojistek	15	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	45
Odstranění přepravních vzpěr	16	Vyjmutí prádla	45
Připojení spotřebiče	17	Vypnutí spotřebiče	45
Vyrovnaní spotřebiče	18	Dětský zámek	46
Seznámení	20	Aktivace dětského zámku	46
Spotřebič	20	Deaktivace dětského zámku	46
Násypka na prací prostředky	21	Inteligentní dávkovací systém	46
Ovládací prvky	21	Naplnění dávkovacího zá- sobníku	46
Logika ovládání	22	Obsah dávkovacího zásobníku	47
Displej	23	Základní dávkovací množství	47
Tlačítka	26	Home Connect	47
Programy	29	Home Connect Nastavení	48
Příslušenství	38	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	48
Před prvním použitím	38	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	48
Spuštění praní bez prádla	38	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	49
Prádlo	39		
Příprava prádla	39		

Spojení spotřebiče s řízením energie	49
Aktivace Wi-Fi na spotřebiči	50
Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	50
Aktualizace softwaru	51
Resetování síťových nastavení spotřebiče.....	51
Vzdálená diagnostika	51
Ochrana údajů.....	51
Prohlášení o shodě	51

Základní nastavení

Přehled základních nastavení.....	52
Změna základních nastavení.....	53

Čištění a ošetřování

Tipy pro údržbu spotřebiče	53
Čištění bubnu	53
Čištění násypky na prací prostředky	54
Odvápnění	55
Čištění čerpadla	55
Čištění odtokové hadice u sifonu... ..	58
Čištění sítka v přívodu vody	59

Odstranění poruch

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	60
Poruchy funkce.....	61
Zvuky	65
Problém s výsledkem.....	66
Problém Home Connect.....	68
Netěsnost	68
Zápachy.....	68
Nouzové odblokování.....	69

Přeprava, uskladnění a likvidace.....

Demontáž spotřebiče	69
Nasazení přepravních pojistek	69
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	70
Likvidace starého spotřebiče	70

Zákaznický servis

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	71
Záruka AQUA-STOP	71

Hodnoty spotřeby

Technické údaje

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!