

Chladnička • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-17

Chladnička • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 18-32

Fridge • INSTRUCTIONS FOR USE **GB** 33-47

Hűtőszekrény • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **H** 48-62

Lodówka • INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL** 63-78



7/9/2020

eta

CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
	II. VYOBRAZENÍ	7
	III. INSTALACE	8
	IV. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ	9
	V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14
	VI. INFORMAČNÍ LIST	16
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	18
	II. VYOBRAZENIE	22
	III. INŠTALÁCIA	23
	IV. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	24
	V. RIEŠENIE PROBLÉMOV	29
	VI. INFORMAČNÝ LIST	31
GB	I. SAFETY INFORMATION	33
	II. OVERVIEW	37
	III. INSTALLATION	38
	IV. DAILY USE	39
	V. TROUBLESHOOTING	44
	VI. INFORMATION LETTER	46
H	I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	48
	II. HŰTŐSZEKRENY RÉSZEI	52
	III. TELEPÍTÉS	53
	IV. MINDENNAPI HASZNÁLAT	54
	V. PROBLÉMAMEGOLDÁS	59
	VI. MŰSZAKI ADATOK	61
PL	I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	63
	II. WYGLĄD URZĄDZENIA	67
	III. INSTALACJA	68
	IV. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA	70
	V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	75
	VI. INFORMACJE TECHNICZNE	77

Chladnička

eta 154490010F**I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyrazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhnete síťový kabel (co nejbližší spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Všeobecná bezpečnost**UPOZORNĚNÍ!**

Dbejte, aby byly volné větrací otvory v okolí spotřebiče nebo tam, kde je spotřebič zabudován.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte k urychlení odmrazovacího procesu mechanická zařízení ani jiné prostředky, než ty, které doporučuje výrobce.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoškoďte chladicí okruhy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!