

PHILIPS

Mikro hudební systém

Řada 4000

TAM4205

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité	2
Bezpečnost	2
Oznámení	3
2 Váš mikro hudební systém	4
Úvod	4
Co je součástí příslušenství	4
Přehled hlavní jednotky	5
Přehled dálkového ovládání	6
3 Začínáme	8
Připojení reproduktorů	8
Připojení napájení	8
Připravení dálkového ovládání	9
Zapnuto	9
Nastavení hodin	9
4 Přehrávání	10
Přehrávání z disku	10
Přehrávání z USB	10
Ovládání přehrávání	10
Přeskočení skladeb	10
Programování skladeb	11
Přehrávání ze zařízení s povoleným Bluetooth	11
5 Poslech FM rádia	12
Naladění rozhlasové stanice	12
Automatické ukládání rozhlasových stanic	12
Manuální ukládání rozhlasových stanic	13
Volba uložené stanice	13
6 Nastavení zvuku	13
Vybrání přednastaveného zvukového efektu	13
Nastavení úrovně hlasitosti	13
Ztišení zvuku	
7 Další funkce	14
Nastavení budíku	14
Nastavení časovače spánku	14
Poslech externího zařízení	14
Nabíjení vašeho zařízení	15
8 Informace o výrobku	16
Specifikace	16
Informace o přehrávatelnosti USB	16
Podporované formáty disků MP3	17
9 Odstraňování závad	17

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto mikro hudebního systému si přečtete všechny pokyny a porozumějte jim. Pokud je poškození způsobeno nedodržením pokynů, záruka se na něj nevztahuje.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt. „Vykřičník“ upozorňuje na funkce, pro které byste si měli pečlivě přečíst příloženou literaturu, abyste předešli problémům s provozem a údržbou. **VÝSTRAHA:** Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na zařízení by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, úplně zasuňte zástrčku. (Pro regiony s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vyrovnejte široký kotouč s širokým otvorem.)

Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř tohoto přístroje.
- Nikdy neumísťujte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
- Udržujte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tepla.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Ujistěte se, že je kolem produktu dostatek volného místa pro ventilaci.
- Používejte pouze přidavné zařízení/příslušenství určené výrobcem.
- **POZOR** při použití baterie - Chcete-li zabránit vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození produktu:
 - Vložte baterie správně, + a - podle označení na jednotce.
 - Baterie (zabalené nebo instalované) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.
 - Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Produkt nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na produkt nepokládejte žádný zdroj nebezpečí (např. Předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka MAINS nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!