

PHILIPS

Mikro hudební systém

4000 Řada

TAM4505

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2	7	Další funkce	15
	Bezpečnost	2		Nastavení budíku	15
	Oznámení	2		Nastavení časovače spánku	15
	Prohlášení o shodě	3		Poslech externího zařízení	15
				Nabíjení zařízení	16
2	Váš mikro hudební systém	4	8	Informace o produktu	17
	Úvod	4		Informace o hratelnosti USB	17
	Co je součástí příslušenství	4		Podporované formáty disků	
	Přehled hlavní jednotky	5		MP3	18
	Přehled dálkového ovládání	6	9	Odstraňování problémů	18
3	Začínáme	8			
	Připojení reproduktorů	8			
	Připojení antény rádia	8			
	Připojení napájení	8			
	Připravení dálkového ovládání	9			
	Zapnutí	9			
	Nastavení hodin	9			
4	Přehrávání	10			
	Přehrávání z disku	10			
	Přehrávání z USB	10			
	Ovládání přehrávání	10			
	Přeskočit skladby	11			
	Naprogramovat skladby	11			
	Přehrávání ze zařízení podporujících Bluetooth	11			
5	Poslech rádia	12			
	Poslech DAB+ rádia	12			
	Poslech rádia FM	13			
6	Nastavení zvuku	14			
	Nastavení úrovně hlasitosti	14			
	Ztišení zvuku	14			

1 Důležité

Bezpečnost



Tento „blesk“ znamená, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt.

„Vykřičník“ upozorňuje na funkce, u kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste předešli problémům s obsluhou a údržbou.

VÝSTRAHA: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na zařízení by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, úplně zasuňte zástrčku. (Pro regiony s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vyrovnejte široký kotouč s širokým otvorem.)

Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř tohoto přístroje.
- Nikdy neumísťujte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
- Udržujte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tepla.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.

- Na zařízení nepokládejte žádný zdroj nebezpečí (např. Předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka MAINS nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Ujistěte se, že je kolem produktu dostatek volného místa pro ventilaci.
- **POZOR** při použití baterie – Chcete-li zabránit vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození jednotky:
 - Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na jednotce.
 - Baterie (zabalené nebo instalované) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.
 - Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Používejte pouze přídatné zařízení/ příslušenství určené výrobcem.

Oznámení

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost Flereby, TPVision Europe B.v. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.philips.com/support.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!