



Chladnička

Uživatelská příručka (pouze chladnička)

RR39M*

Volně stojící spotřebič

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:	5
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění	6
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	6
Upozornění vztahující se k instalaci	10
Důležité výstrahy vztahující se k použití	11
Výstraha ohledně používání	16
Upozornění vztahující se k použití	16
Upozornění vztahující se k čištění	18
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	20
Další tipy pro správné použití	21
Rady, jak šetřit energii	22
Spotřebič je určen pro použití v domácích prostředí, tedy například	22
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	23
Instalace	24
Rychlý přehled	24
Instalace krok za krokem	25
Provoz	32
Ovládací panel	32
Samsung Smart Home	35
Zvláštní funkce	37
Údržba	39
Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)	39
Zacházení a péče	56
Úklid	57
Výměna součástí	57
Instalace vedle sebe	58
Odstraňování závad	61
Obecné	61
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?	63
Samsung Smart Home	65

Bezpečnostní informace

- Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
Instalaci, obsluhu, údržbu a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!