

SIEMENS

Myčka nádobí

SN23EC14CE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	22
Všeobecné pokyny	4	Provedení prvního uvedení do provozu	22
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	8		
Zabránění věcným škodám	10		
Bezpečná instalace	10		
Bezpečné použití	10		
Ochrana životního prostředí a úspora	11	Leštící zařízení	25
Likvidace obalu	11	Leštídlo	25
Úspora energie	11	Nastavení množství přidávaného leštítla	25
Aquasenzor	11	Vypnutí leštícího zařízení	26
autoOpen Dry	12		
Instalace a připojení	12	Mycí prostředek	26
Rozsah dodávky	12	Vhodné mycí prostředky	26
Instalace a připojení spotřebiče	12	Nevhodné mycí prostředky	27
Přípojka pro odtok	12	Upozornění k mycím prostředkům	27
Přípojka pitné vody	13	Naplnění mycího prostředku	28
Elektrické připojení	13		
Seznámení	14	Nádobí	28
Spotřebič	14	Poškození sklenic a nádobí	29
Ovládací prvky	15	Uložení nádobí	29
Programy	17	Vyklízení nádobí	30
Upozornění pro zkušební ústavy	18		
Favourite ☆	18	Základní ovládání	30
Přídavné funkce	19	Zapnutí spotřebiče	30
Vybavení	19	Nastavení programu	30
Horní koš na nádobí	19	Nastavení přídavné funkce	31
Spodní koš na nádobí	20	Nastavení časové předvolby	31
Příborová zásuvka	20	Spuštění programu	31
Etažér	21	Aktivace zablokování tlačítek	31
Sklopné trny	21	Deaktivace blokování tlačítek	31
Výšky koše na nádobí	22	Zastavení programu	31
		Přerušení programu	31
		Vypnutí spotřebiče	32

Základní nastavení	33	Zákaznický servis	55
Přehled základních nastavení.....	33	Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	56
Změna základních nastavení.....	34	Záruka AQUA-STOP	56
Home Connect	35	Technické údaje	57
Rychlé spuštění Home Connect.....	35	Informace o nezávislém a Open Source software	57
Home Connect Nastavení	36		
Dálkový start ☰	36		
Vzdálená diagnostika	36		
Aktualizace softwaru	36		
Ochrana údajů.....	36		
Prohlášení o shodě	37		
Čistění a ošetřování	37		
Čištění mycí vany	37		
Čisticí prostředky.....	37		
Rady k čištění spotřebiče.....	37		
Čistící program ✎	38		
Systém sítek	39		
Čištění ostříkovacích ramen	40		
Odstranění poruch	41		
Bezpečnost spotřebiče	41		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	42		
Výsledek mytí	44		
Problém Home Connect.....	50		
Pokyny v indikačním poli.....	51		
Poruchy funkce.....	51		
Mechanické poškození.....	52		
Zvuky	53		
Čištění čerpadla odpadní vody	54		
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	54		
Demontáž spotřebiče	54		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	55		
Přeprava spotřebiče	55		
Likvidace starého spotřebiče	55		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!