

acer



Acer ENDURO N3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Acer ENDURO N3

Zahrnuje: EN314-51W / EN314-51WG

Tato revize: 04/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Na úvod | 6 | Použití hesla | 41 |
| Uživatelské příručky | 6 | Zadání hesel | 42 |
| Základní péče a tipy pro používání počítače | 6 | Čtečka otisků prstů | 43 |
| Vypnutí počítače | 6 | Jak použít čtečku otisků prstů | 43 |
| Péče o počítač | 7 | Nástroj BIOS | 48 |
| Péče o adaptér střídavého proudu | 8 | Pořadí spouštění | 48 |
| Čištění a servis | 8 | Nastavení hesel | 48 |
| Seznámení s počítačem Acer | 9 | Řízení spotřeby | 49 |
| Obrazovka | 9 | Úsporný režim | 49 |
| Zobrazení klávesnice | 10 | Jednotka bateriových zdrojů | 51 |
| Pohled zleva | 11 | Vlastnosti baterie | 51 |
| Informace o USB typu C | 12 | Dobíjení baterie | 51 |
| Informace o USB 3.2 Gen 1 | 12 | Optimalizace životnosti baterie | 52 |
| Pohled zprava | 13 | Kontrola napájení z baterie | 53 |
| Pohled zezadu | 13 | Upozornění na vybití baterie | 53 |
| Pohled zespodu | 14 | S počítačem na cestách | 54 |
| Používání klávesnice | 15 | Odpojení od stolního počítače | 54 |
| Zámkové klávesy | 15 | Přenášení | 54 |
| Klávesové zkratky | 15 | Příprava počítače | 54 |
| Klávesy Windows | 17 | Co s sebou na schůzky | 55 |
| Používání přesného touchpadu | 18 | Přenášení počítače domů | 55 |
| Gesta na touchpadu | 18 | Příprava počítače | 55 |
| Změna nastavení touchpadu | 20 | Co vzít s sebou | 55 |
| Obnovení | 22 | Zvláštní opatření | 56 |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby | 22 | Používání počítače v domácí kanceláři | 56 |
| Zálohování bezdrátových LAN ovladačů | 26 | Cestování s počítačem | 56 |
| Obnovení počítače | 27 | Příprava počítače | 56 |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů | 27 | Co vzít s sebou | 57 |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho | 29 | Zvláštní opatření | 57 |
| Používání připojení Bluetooth | 32 | Cestování do jiných zemí | 57 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 32 | Příprava počítače | 57 |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 32 | Co vzít s sebou | 57 |
| Připojení k Internetu | 35 | Zvláštní opatření | 58 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 35 | Univerzální sériová sběrnice (USB) | 60 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN | 35 | Port USB typu C | 61 |
| Připojení pomocí kabelu | 38 | Čtečka karet SD | 62 |
| Integrovaná možnost síťového připojení | 38 | Video a zvukové konektory | 63 |
| Bluelight Shield | 39 | Připojení monitoru | 63 |
| Zabezpečení počítače | 41 | Sluchátka a mikrofon | 63 |
| Používání bezpečnostního zámku počítače | 41 | HDMI | 64 |
| | | Časté otázky | 66 |
| | | Vyžádání služby | 68 |
| | | Typy a pokyny pro používání Windows 10 | 70 |
| | | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? | 70 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!