


Amica

OPERATING INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
NOTICE D'UTILISATION
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN
DE
CS
SK
FR
PL
ES



Wine cooler / Weinklimaschrank / Vinotéka / Vinotéka /
Cave à vin / Chłodziarka do wina / Vinoteca

WCF1K* / WCB1K* /
WCU2K* / WFBB* / WBA*
/ WBB* / WFBA*



IO-RFW-0015/2
(07.2018)

EN- Table of contents

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE	10
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE	12
CLIMATE RANGE	13
PRACTICAL EVERYDAY TIPS	13
UNPACKING	15
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE	16
CONTROLS	17
APPLIANCE CONTROLS- SINGLE AND DUAL ZONE	17
TO SWITCH THE POWER ON/OFF	17
TO CHANGE THE TEMPERATURE	17
OPTIMAL TEMPERATURE SELECTION	18
TO USE THE INTERNAL LIGHT	18
INTERNAL HUMIDITY	18
TEMPERATURE DISPLAY	18
SILENT MODE	18
DYNAMIC COOLING MODE	18
WEEKEND MODE	19
TEMPERATURE ALARM	19
CARE AND CLEANING	20
REMOVING THE SHELVES	20
CLEANING	20
TROUBLESHOOTING	20
IF THE APPLIANCE IS NOT WORKING, CHECK	20
THE APPLIANCE IS WORKING, BUT NOT VERY WELL, CHECK	21
THE APPLIANCE IS NOISY, CHECK	21
THE LIGHT DOES NOT WORK, CHECK	21
THE DOOR WILL NOT CLOSE PROPERLY, CHECK	21
THE DISPLAY SHOWS "E1" OR "E2"	21
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE	22
WARRANTY	22

DE- Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE	24
INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GERÄTES	26
KLIMAKLASSE	27
PRAKTISCHE RATSCHLÄGE	28
AUSPACKEN	29
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN	30
STEUERUNGSKOMPONENTEN	31
STEUERUNGSKOMPONENTEN- EIN UND ZWEI ZONEN	31
STROM EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN	31
ÄNDERUNG DER TEMPERATUR	31
WAHL DER OPTIMALEN TEMPERATUR	32
INNENBELEUCHTUNG	32
LUFTFEUCHTIGKEIT IM KÜHLSCHRANK	32
TEMPERATURANZEIGE	32
LEISER BETRIEB	32
DYNAMISCHE KÜHLUNG	32
WOCHENENDMODUS	33
TEMPERATUR-ALARM	33
REINIGUNG UND WARTUNG	34
HERAUSNEHMEN DER REGALE	34
REINIGUNG	34
PROBLEMLÖSUNG	34
WENN DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT, PRÜFEN SIE:	35
WENN DAS GERÄT ZWAR FUNKTIONIERT, ABER NICHT GUT, PRÜFEN SIE:	35
WENN DAS GERÄT LÄRM MACHT, PRÜFEN SIE:	35
WENN DIE BELEUCHTUNG NICHT FUNKTIONIERT, PRÜFEN SIE:	35
WENN DIE TÜR NICHT RICHTIG SCHLIESST, PRÜFEN SIE:	35
WENN IN DER ANZEIGE „E1“ ODER „E2“ ERSCHEINT:	35
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE	36
GARANTIE	36

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!