



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Kombinovaná lednice s mrazákem

KAD..

cs Návod k použití a k montáži

Obsah

Bezpečnostní pokyny	3	Rozmrazování zmrazených potravin	14
K tomuto návodu	3	Lednice	15
Nebezpečí výbuchu	3	Co musíte dodržovat při skladování	15
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	3	Řiďte se teplotními zónami v lednici	15
Nebezpečí popálení chladem	3	Nádoba na ovoce a zeleninu	15
Nebezpečí poranění	3	Superchlazení	15
Zabránění rizikům pro děti a ohrožené osoby	4	Zapnutí superchlazení	15
Všeobecná ustanovení	4	Vypnutí superchlazení	15
Věcné škody	4	Výdejník ledu a vody	16
Hmotnost	4	Odběr vody	16
Pokyny k likvidaci	4	Výrobník ledu	16
Likvidace obalu	4	Odběr ledu	16
Likvidace starého spotřebiče	4	Variabilní uspořádání vnitřního prostoru	17
Rozsah dodávky	5	Funkce alarmu	18
Instalace spotřebiče	5	Alarm dveří	18
Přeprava	5	Režim dovolené	18
Demontáž dveří spotřebiče	5	Zapnutí režimu dovolené	18
Umístění	5	Vypnutí režimu dovolené	18
Podklad	5	Energeticky úsporný režim	18
Dodržování teploty prostředí a odvětrávání	6	Zapnutí energeticky úsporného režimu	18
Montáž rozpěrek	6	Vypnutí energeticky úsporného režimu	18
Rozměry pro instalaci a úhel otevření dveří	6	Vypnutí a odstavení spotřebiče z provozu	19
Upevnění madla	6	Vypnutí spotřebiče	19
Vyrovnaní spotřebiče	7	Odstavení spotřebiče z provozu	19
Vyrovnaní dveří	7	Odmrazování	19
Připojení spotřebiče	8	Mrazák	19
Připojení spotřebiče k vodovodní síti	8	Lednice	19
Elektrické připojení	9	Čištění spotřebiče	19
Seznámení se spotřebičem	10	Postup	19
Ovládací panel a displej	11	Výdejník ledu a vody	19
Zapnutí spotřebiče	12	Vybavení	20
Dětská pojistka	12	Manipulace s nádobou na kostky ledu	20
Zrušení zablokování tlačítek	12	Odmrazování	21
Aktivace zablokování tlačítek	12	Výměna vodního filtru	22
Nastavení teploty	12	Nákup nového vodního filtru	22
Mrazák	12	Odstranění starého vodního filtru	22
Lednice	12	Montáž nového vodního filtru	22
Užitný objem	12	Osvětlení (LED)	23
Mrazák	13	Úspora energie	23
Nakupování zmrazených potravin	13	Zvuky při provozu	23
Nádoby na zmrazené potraviny	13	Zcela normální zvuky	23
Využívejte celý objem hlubokého mrazení	13	Zabránění hlučnosti	23
Mrazicí kapacita	13	Malé závady odstraníte sami	24
Zmrazování čerstvých potravin	13	Zákaznický servis	25
Zabalení zmrazených potravin	13	Objednání opravy a poradenství v případě poruchy	25
Trvanlivost zmrazených potravin	14		
Kalendář zmrazených potravin	14		
Supermrazení	14		
Zapnutí supermrazení	14		
Vypnutí supermrazení	14		

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič splňuje příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrické spotřebiče a je odrušený.

Byla zkontrolována těsnost okruhu chladiva.

K tomuto návodu

- Přečtěte si návod k použití a k montáži a postupujte podle něj. Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.
- Pokud nebudete dodržovat pokyny a varování uvedené v návodu k použití a k montáži, nenese výrobce odpovědnost.
- Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Nebezpečí výbuchu

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrická zařízení (např. ohřívače nebo elektrické výrobky ledu).
- Ve spotřebiči neskladujte výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a výbušné látky.
- Vysokoprocentní alkohol skladujte jen dobře uzavřený a nastojato.
- Kromě pokynů výrobce neprovádějte žádná další opatření pro urychlení odmrazení.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neodborné instalace a opravy mohou pro uživatele představovat velké nebezpečí.

- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, abyste neuskřípli nebo nepoškodili síťový kabel.
- Při poškozeném síťovém kabelu: Okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely nebo adaptéry.
- Spotřebič nechávejte opravovat pouze výrobcem, v zákaznickém servisu nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Používejte pouze originální díly výrobce. U těchto dílů výrobce zaručuje, že splňují bezpečnostní požadavky.

Nebezpečí popálení chladem

- Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vyjmutí z mrazáku.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se zmrazenými potravinami, ledem nebo trubkami v mrazáku.

Nebezpečí poranění

Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout. V mrazáku neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.

Nebezpečí požáru / nebezpečí způsobené chladivem

V trubkách chladicího okruhu teče malé množství ekologického, ale hořlavého chladiva (R600a). Nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Když chladivo unikne, může poranit oči nebo se může vznítit.

- Nepoškodte trubky.

Při poškození trubek:

- Odstraňte z blízkosti spotřebiče oheň a zápalné zdroje.
- V místnosti větrejte.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zavolejte servis.

Nebezpečí požáru

Přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné síťové zdroje se mohou přehřát a způsobit požár.

Za spotřebičem neumísťujte přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné síťové zdroje.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!