

PHILIPS

Mikro hudební systém

8000 Řada

TAM8905



Uživatelská příručka

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	3
2	Váš Mikro hudební systém	4
	Úvod	4
	Co je součástí příslušenství	4
	Přehled hlavní jednotky	5
	Přehled dálkového ovladače	6
3	Začínáme	7
	Připojení reproduktorů	7
	Připojení antény rádia	7
	Připojení napájení	7
	Připravení dálkového ovladače	7
	Provedení počátečního nastavení	8
	Zapnutí	9
	Nabídka zdrojů	9
4	Poslech internetového rádia	10
	Použití nabídky režimu internetového rádia	10
	Uložení stanic internetového rádia	11
	Volba přednastavené stanice internetového rádia	11
	Zobrazení informací internetového rádia	11
5	Poslech podcastů	12
6	Poslech Spotify	12
7	Poslech DAB+ rádia	13
	Naladění stanic DAB+ rádia	13
	Uložení stanic DAB+ rádia	13
	Volba přednastavené stanice DAB+ rádia	14
	Používání menu v režimu DAB+	14
	Zobrazení informací o DAB+	15
8	Poslech FM rádia	16
	Naladění stanic FM rádia	16
	Uložení stanic FM rádia	16
	Automatické uložení stanic FM rádia	16
	Volba uložené FM stanice	16
	Používání menu v režimu FM	17
	Zobrazení informací RDS	17
9	Používání nabídky nastavení systému	18
	Upravení nastavení sítě	18
	Nastavení času/datumu	18
	Nastavení jazyku systému	19
	Resetování všech nastavení	19
	Kontrola informací o aktualizaci softwaru	19
	Aktualizace firmwaru (pokud je k dispozici)	19
	Zjištění verze softwaru	19
	Úprava nastavení podsvícení	19
10	Používání hlavní nabídky	20
	Nastavení budíku	20
	Nastavení časovače vypnutí	21
11	Další funkce	22
	Přehrávání zvuku přes Bluetooth	22
	Nastavení hlasitosti	22
	Ztišení zvuku	22
	Přehrávání z disku	22
	Přehrávání z USB	22
	Nabíjení vašeho zařízení	22
	Poslech externího zařízení	22
12	Informace o výrobku	23
	Specifikace	23
13	Odstraňování problémů	24

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto mikro hudebního systému si přečtěte a pochopte všechny pokyny.

Pokud je poškození způsobeno nedodržením pokynů, záruka se nevztahuje.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt. „Vykřičník“ upozorňuje na funkce, pro které byste si měli pečlivě přečíst příloženou literaturu, abyste předešli problémům s provozem a údržbou.

VÝSTRAHA: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na zařízení by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, úplně zasuňte zástrčku. (Pro regiony s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vyrovnejte široký kotouč s širokým otvorem.)

Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
 - Nikdy se neďivejte do laserového paprsku uvnitř tohoto přístroje.
 - Tento přístroj nikdy nepokládejte na jiná elektrická zařízení.
 - Chraňte tento přístroj před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.
 - Zajistěte, abyste měli vždy snadný přístup k napájecí šňůře, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli přístroj odpojit od napájení
-
- Zajistěte dostatek prostoru kolem výrobku pro větrání.
 - Používejte pouze přídatné zařízení/příslušenství určené výrobcem.
 - **POZOR** při použití baterie – chcete-li zabránit vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození produktu:
 - Vložte baterii správně, + a – podle označení na jednotce.
 - Baterie (zabalené nebo instalované) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.
 - Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
 - Produkt nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
 - Na produkt nepokládejte žádný zdroj nebezpečí (např. předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
 - Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka MAINS nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!