

Uživatelská příručka

F32TU87*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Sejmutí stojanu	10
Opatření při přesouvání monitoru	10
Kontrola prostoru v okolí produktu	11
Nastavení sklonu a výšky výrobku	11
Otočení produktu	12
Zámek proti krádeži	12
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	13
Ovládací panely	14
Průvodce směrovými tlačítky	15

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	16
Konektory	17
Připojení a užívání PC	18
Připojení pomocí kabelu HDMI	18
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	18
Připojení pomocí kabelu DP	18
Připojení pomocí kabelu Thunderbolt™ 3 / 4 nebo kabelu s konektorem USB typu C	19
Připojení dvou displejů (uzavřený řetězec)	20
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	20
Připojení napájení	20
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	21
Uspořádání připojených kabelů	22
Nastavení optimálního rozlišení	23
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10	23

Menu

Picture	24
PIP/PBP	28
OnScreen Display	29
System	30
Support	32

Instalace softwaru

Easy Setting Box	33
Omezení a problémy s instalací	33
Požadavky na systém	33
Instalace ovladače	33

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	34
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	34
Kontrola rozlišení a frekvence	34
Kontrolní kroky	34

Otázky a odpovědi	36
-------------------	----

Specifikace

Obecné	37
--------	----

Tabulka standardních režimů signálu	38
-------------------------------------	----

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	40
Nejedná se o vadu výrobku	40
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	40
jiného důvodu	40

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!