



PREDATOR HELIOS 300

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Predator Helios 300

Zahrnuje: PH315-53

Tato revize: 05/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Predator

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	6		
Uživatelské příručky.....	6		
Základní péče a tipy pro používání počítače	7		
Vypnutí počítače	7		
Péče o počítač.....	7		
Péče o adaptér střídavého proudu....	8		
Čištění a servis	8		
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	9		
Interní baterie.....	12		
Seznámení s notebookem			
Predator	13		
Obrazovka.....	13		
Zobrazení klávesnice.....	14		
Pohled zleva.....	15		
Informace o USB 3.2 Gen 1	16		
Pohled zprava	16		
Informace o USB 3.2 Gen 2	16		
Informace o USB typu C.....	17		
Pohled zezadu.....	17		
Pohled zespodu.....	18		
Používání klávesnice	19		
Zámkové klávesy.....	19		
Klávesové zkratky.....	19		
Používání přesného touchpadu	22		
Gesta na touchpadu	22		
Změna nastavení touchpadu	24		
Obnovení	26		
Vytvoření zálohy historie souboru.....	26		
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů.....	29		
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby.....	29		
Obnovení počítače	33		
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů.....	34		
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho.....	36		
Používání připojení Bluetooth	40		
Povolení a zakázání Bluetooth.....	40		
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	40		
Připojení k Internetu	43		
Připojeno k bezdrátové síti	43		
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	43		
Připojení pomocí kabelu.....	46		
Integrovaná možnost síťového připojení.....	46		
Připojení k mobilní síti.....	46		
PredatorSense	47		
Hlavní obrazovka PredatorSense ..	47		
Nastavení PredatorSense a Acer TrueHarmonyTM.....	48		
Mobilní aplikace PredatorSense....	49		
Přizpůsobení loga během spouštění	51		
Web Planet9.....	51		
Úprava podsvícení klávesnice.....	52		
Statické osvětlení.....	52		
Dynamické osvětlení.....	53		
Vytvoření profilu osvětlení.....	53		
Přetaktování	54		
Ovládání ventilátoru.....	55		
Sledování	55		
Synchronizace herních nastavení .	56		
Centrum aplikací.....	57		
Správa aplikací.....	58		
Bluelight Shield	59		
Zabezpečení počítače	61		
Používání bezpečnostního zámku počítače.....	61		
Použití hesla	61		
Zadání hesel.....	62		
Nástroj BIOS	63		
Pořadí spouštění.....	63		
Nastavení hesel.....	63		
Řízení spotřeby	64		
Úsporný režim	64		
Jednotka bateriových zdrojů	66		
Vlastnosti baterie.....	66		
Dobíjení baterie	66		
Optimalizace životnosti baterie.....	67		
Kontrola napájení z baterie.....	68		
Upozornění na vybití baterie.....	68		
S počítačem na cestách	69		
Odpojení od stolního počítače.....	69		
Přenášení.....	69		
Příprava počítače	69		
Co s sebou na schůzky	70		
Přenášení počítače domů.....	70		
Příprava počítače	70		
Co vzít s sebou	71		
Zvláštní opatření.....	71		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!