

PŘÍRUČKA UŽIVATELE AUTOMATICKÁ PRAČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
To montáž usnadní a zajistí, že je pračka správně a bezpečně
nainstalována. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v
blízkosti pračky pro budoucí nahlédnutí.

F171K2CS2W



MFL68639796
ver090517.00

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka je určena pro skupinu výrobků a může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

| | |
|--|-----------|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 03 |
| Důležité bezpečnostní pokyny | 05 |
| INSTALACE | 08 |
| Součásti | 08 |
| Příslušenství | 09 |
| Technické údaje | 09 |
| Požadavky na místo instalace pračky | 10 |
| Rozbalení a demontáž transportních šroubů | 11 |
| Použití protiskluzových podložek (volitelně) | 12 |
| Dřevěné podlahy (dutinové podlahy) | 12 |
| Vyrovnaní pračky | 13 |
| Připojení hadice přívodu vody | 13 |
| Montáž odtokové hadice | 16 |
| Elektrická připojení (pouze Velká Británie) | 16 |
| OBSLUHA | 17 |
| Používání pračky | 17 |
| Třídění prádla | 18 |
| Přidávání pracích prostředků | 19 |
| Ovládací panel | 21 |
| Tabulka programů | 22 |
| Možnosti programu | 26 |
| INTELIGENTNÍ FUNKCE | 30 |
| Používání aplikace SmartThinQ | 30 |
| Používání funkce Smart Diagnosis™ | 32 |
| ÚDRŽBA | 33 |
| Čištění pračky | 33 |
| Čištění filtru přívodu vody | 33 |
| Čištění filtru odtokového čerpadla | 34 |
| Čištění výsuvného zásobníku | 35 |
| Čištění bubny | 35 |
| Pokyny k zazimování pračky | 36 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD | 38 |
| Diagnostika problémů | 38 |
| Chybová hlášení | 41 |
| ZÁRUKA | 43 |
| PROVOZNÍ ÚDAJE | 46 |


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

 **VAROVÁNÍ** – Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

 **UPOZORNĚNÍ** – Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob při používání vašeho zařízení musí být dodržovány základní bezpečnostní pokyny včetně následujících pravidel.

DĚTI V DOMÁCNOSTI

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly seznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!